




A




B




C




D




E




F




A




B




C




D




F






E




A




B



LP61-61H



LP 70-130



## INDICE

---

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

---

1.	PREFAZIONE.....	Pag.	1
2.	POSIZIONAMENTO DEL LAVAPENTOLE .....	"	1
3.	COLLEGAMENTO IDRAULICO .....	"	1
Alimentazione			
	Scarico		
	Aspirazione vapori		
4.	COLLEGAMENTO ELETTRICO .....	"	1
5.	COLLEGAMENTO VAPORE .....	"	1
6.	ACCESSORI.....	"	2
7.	MISURE DI SICUREZZA E ADDESTRAMENTO UTILIZZATORE .....	"	2
8.	REGOLAZIONE TEMPERATURE VASCA E BOILER.....	"	2
9.	ALLARMI.....	"	2

---

### ISTRUZIONI PER USO E MANUTENZIONE

---

1.	PREMESSA .....	"	3
2.	PREPARAZIONE DELLA MACCHINA .....	"	3
3.	REGOLAZIONI E CONTROLLI .....	"	3
Temperature di esercizio			
	Controlli		
4.	FUNZIONAMENTO .....	"	3
Istruzioni per l'uso			
	Indicazioni per il lavaggio		
5.	MANUTENZIONE .....	"	3
	Manutenzione ordinaria		
	Manutenzione periodica		
	Fermomacchina		
	Sanificazione		
6.	INFORMAZIONI AGLI UTENTI .....	"	4

I lavaoggetti sono stati progettati e realizzati in conformità alle seguenti norme:

- Direttiva Bassa Tensione 73/23/CEE;
- EN 60335-1 Sicurezza degli apparecchi elettrici;
- EN 60335-52 Norme particolari per lavastoviglie ad uso collettivo.

## 1. PREFAZIONE

Le avvertenze contenute nel presente manuale forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'installazione dell'apparecchiatura. Il produttore raccomanda vivamente di conservarla con cura nel locale di lavaggio, per una veloce consultazione da parte dei tecnici e degli operatori. L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni e da personale tecnicamente qualificato. L'apparecchio è adatto solo ad un allacciamento fisso. Seguendo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica della macchina, allegata alla documentazione della macchina, predisporre nel locale di lavaggio gli impianti di alimentazione elettrica, di approvvigionamento idrico e di scarico.

## 2. POSIZIONAMENTO DELLA PENTOLE

Trasportare la macchina imballata in prossimità della zona di installazione. Liberarla da tutte le parti dell'imballo (gli elementi dell'imballaggio: sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi etc., possono essere fonte di potenziale pericolo). Verificare l'integrità dell'apparecchiatura e, in caso di danneggiamenti visibili, informare immediatamente il venditore o chi ne ha effettuato il trasporto. In caso di dubbi sull'integrità dell'apparecchiatura non utilizzarla fino a quando sarà stata controllata da personale autorizzato. LA CASA COSTRUTTRICE NON RISPONDE DEI DANNI CAUSATI DAI TRASPORTATORI. IL DESTINATARIO E' TENUTO A CONTROLLARE LA MERCE E RIVOLGERE GLI EVENTUALI RECLAMI AL TRASPORTATORE CHE NE E' RESPONSABILE. Avvitare i piedi regolabili sotto il basamento negli inserti filettati predisposti. Mettere in posizione la macchina, curando il livellamento con la rotazione dei piedini. Al fine di prevenire danni causati dalla normale fuoriuscita di vapore acqueo dall'apparecchio, assicurarsi che i materiali adiacenti ad esso non possano esserne deteriorati. Prima di collegare la macchina alle reti idrica, elettrica o a vapore (solo dove previsto), accertarsi che le indicazioni generali ed i dati forniti dal costruttore, rilevabili dalla targhetta caratteristica (C-8) e dalla scheda tecnica, siano stati attentamente considerati nelle varie fasi di preparazione dell'installazione. Gli interventi non autorizzati e l'utilizzo di parti di ricambio non originali faranno automaticamente decadere il diritto alla garanzia.

## 3. COLLEGAMENTO IDRAULICO

### Alimentazione

Per il collegamento dell'apparecchio impiegare esclusivamente una valvola a saracinesca che permetta di interrompere l'alimentazione in caso di necessità o riparazioni.

La macchina è dotata di serie di una valvola di non ritorno conforme alla EN 50084 posta sulla linea di alimentazione idrica. La pressione minima di alimentazione, misurata

all'attacco acqua della macchina al momento del risciacquo finale (pressione di flusso), non deve essere inferiore a 250 kPa (2,5 bar) o superiore a 400 kPa (4bar), anche in presenza di altri rubinetti aperti sulla stessa linea.

In presenza di pressione statica superiore a 6 bar sarà necessario montare un riduttore di pressione a monte della tubazione di alimentazione. La portata della tubazione di alimentazione della macchina non dovrà essere inferiore a 40 l/min. Accertarsi che la temperatura dell'acqua di alimentazione sia corrispondente a quanto riportato nella documentazione tecnica. Per ottenere un buon risultato di lavaggio è consigliabile avere acqua di alimentazione con durezza compresa tra 7 e 12 °F. Nel caso in cui la durezza dell'acqua dovesse risultare superiore a

12 °F consigliamo di installare un decalcificatore a monte dell'elettrovalvola di alimentazione predisposto per una durezza residua di 5/7 °F. Collegate l'attacco carico acqua al rubinetto di alimentazione mediante un tubo flessibile omologato. Il tubo di carico deve soddisfare la norma EN50084 sez. 22.106: pressione nominale 10 bar (1000 kPa), pressione di scoppio 20 bar (2000 kPa).

### Scarico

Il tubo di scarico, deve essere collegato ad un pozzetto o piletta sifonata. Accertarsi che le tubazioni di scarico previste nel locale siano prive di strozzature e permettano un veloce deflusso dell'acqua. Il tubo di scarico deve resistere ad una temperatura di almeno 70°C. Lo svuotamento della vasca avviene per gravità, quindi lo scarico deve essere situato ad un livello inferiore all'attacco del codolo vasca e non dovrà essere ostruito.

### Aspirazione vapori

E' consigliabile collocare la macchina sotto una cappa per l'aspirazione dei vapori che si sviluppano con l'apertura della porta e che escono dal tronchetto di sfato predisposto sulla parte superiore della macchina (B-14). La cappa aspirante permette di contenere l'umidità nell'ambiente di lavoro.

## 4. COLLEGAMENTO ELETTRICO

Un efficace impianto di messa a terra è garanzia di sicurezza per l'operatore e per l'apparecchiatura. E' necessario verificare questo fondamentale requisito e, in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell'impianto da parte del personale professionalmente qualificato, chiamato ad effettuare il collegamento alla rete. Il costruttore declina ogni responsabilità derivante da eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell'impianto. E' assolutamente vietato l'uso di adattatori, prese multiple e prolunghe. Verificare che l'alimentazione elettrica sia compatibile con le indicazioni di targa macchina (C-8). L'apparecchiatura deve essere inclusa in un sistema equipotenziale verificato secondo le vigenti normative a riguardo. Effettuare il collegamento utilizzando il morsetto equipotenziale (C-15) contrassegnato con il simbolo: ↓ e utilizzando un terminale adatto alla sezione di 10 mm<sup>2</sup> previsto dalla norma CEI 64.8. Per il collegamento della resistenza del boiler e il circuito di potenza si rimanda allo schema elettrico allegato. Il collegamento alla rete dovrà essere effettuato mediante un interruttore magnetotermico differenziale multipolare con distanza di apertura dei contatti uguale o superiore a 3 mm. Per scegliere il tipo e le dimensioni del cavo di alimentazione valutare: distanza tra macchina e punto di collegamento, potenza installata indicata sulla targa macchina (C-8) e tensione di linea. Comunque la sezione dei cavi non dovrà mai essere inferiore a 6 mm<sup>2</sup>. Utilizzare un cavo del tipo H07RN-F collegandolo alla morsettiera (E-16) e fissandolo con il blocca cavo (E-17). Evitare che il cavo di alimentazione possa essere messo in trazione. L'impianto deve essere conforme alla norma CEI 64.8 (IEC 364). Accertarsi che il senso di rotazione della pompa di lavaggio corrisponda alla direzione della freccia situata sul coprivento del motore. Il modello 130 è dotato di due elettropompe di lavaggio. Verificare i termostati di sicurezza del boiler e della vasca (se presenti) schiacciando il relativo pulsante di riarma manuale (D-T2,T4.) Dopo il collaudo dell'apparecchiatura tarare il termostato boiler (T1) a 80°C e il termostato vasca (T3) a 55°C.

## 5. COLLEGAMENTO VAPORE (solo dove previsto)

Se la macchina è nella versione con riscaldamento a vapore provvedere a raccordare gli attacchi di carico vapore e scarico condensa di cui la macchina è dotata. Per rendere indipendente l'apparecchio dalle reti di distribuzione prevedere una saracinesca a monte della macchina. Il vapore deve essere fornito ad una pressione minima di 0,3 bar e massima di 0,6 bar, allo stato saturo secco. Lo scarico del vapore condensato deve avere un'adeguata pendenza verso l'impianto di recupero o una pompa di ricircolo che garantisca l'evacuazione autonoma della condensa. La posizione degli attacchi è rilevabile dallo schema di installazione allegato.

## 6. ACCESSORI

La macchina può essere dotata di accessori installabili in tempi successivi anche sulle versioni standard e fornibili a richiesta. L'impianto elettrico è predisposto per collegare i seguenti componenti:

- dosatore detergente;
- dosatore brillantante (standard su LP61)

I relativi collegamenti elettrici sono posti come indicato in fig. C.(M4) e nello schema elettrico.

## 7. MISURE DI SICUREZZA E ADDESTRAMENTO UTILIZZATORE

Il personale specializzato che effettua l'installazione e l'allacciamento elettrico è tenuto a istruire adeguatamente l'utenza circa il funzionamento dell'apparecchio e le eventuali misure di sicurezza da rispettare. L'installatore dovrà inoltre dare all'utente dimostrazioni pratiche sul modo di utilizzo e dovrà rilasciargli le relative istruzioni scritte che sono fornite assieme all'apparecchio stesso.

In allegato al presente manuale viene fornita la seguente documentazione:

- schema d'installazione nel quale sono presenti anche le dimensioni d'ingombro e i punti di collegamento alle fonti di energia;
- schema con tutti i dati tecnici relativi alla macchina;
- schema dell'impianto elettrico;

## 8. REGOLAZIONE TEMPERATURE VASCA E BOILER

Impostazione del setpoint di lavoro

- Assicurarsi che la tastiera non sia bloccata e che non sia in corso alcuna procedura

Per modificare il valore del setpoint di lavoro:

- Premere **[set]** il LED out 1 lampeggerà
- Premere **[↑] O [↓]** entro 15 s: visualizza **Parametri (1) (2) (3)**
- Premere **[set]** o non operare per 15 s

E' inoltre possibile impostare il setpoint di lavoro attraverso il parametro SP.

Impostazione dei parametri di configurazione

Per accedere alla procedura:

- Assicurarsi che non sia in corso alcuna procedura

Per accedere al primo livello:

- Premere **[↑] e [↓]** per 4 s: lo strumento visualizza **PA**
- Premere **[set]**
- Premere **[↑] O [↓]** entro 15 s: per impostare "19"
- Premere **[set]** o non operare per 15 s

- Premere **[↑] O [↓]** per 4 s: il display visualizzerà **SP**

Per selezionare un parametro:

- Premere **[↑] O [↓]**

Per modificare un parametro:

- Premere **[set]**
- Premere **[↑] O [↓]** entro 15 s
- Premere **[set]** o non operare per 15 s

Per uscire dalla procedura:

- Premere **[↑] O [↓]** per 4 s. o non operare per 60 s

Parametri di configurazione

- r1 = minimo setpoint di lavoro

- r2 = massimo setpoint di lavoro

Interrompere l'alimentazione dello strumento dopo la modifica dei parametri

Ripristino del valore di default dei parametri di configurazione

- Assicurarsi che non sia in corso alcuna procedura


- Premere **[↑] e [↓]** per 4 s: lo strumento visualizza **PA**
- Premere **[set]**

- Premere **[↑] O [↓]** entro 15 s: per impostare "743"
- Premere **[set]** o non operare per 15 s
- Premere **[↑] e [↓]** per 4 s: lo strumento visualizza **dEF**
- Premere **[set]**
- Premere **[↑] O [↓]** entro 15 s: per impostare "149"
- Premere **[set]** o non operare per 15 s: il display visualizzerà **dEF** lampeggiante per 4 s, dopo di che lo strumento uscirà dalla procedura.
- Interrompere l'alimentazione dello strumento.

## 9. DIAGNOSTICA INTERNA

CODICE	SIGNIFICATO
<b>Pr 1</b>	<p>Errore sonda ambiente Rimedi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificare l'integrità della sonda</li> <li>• verificare il collegamento strumento-sonda</li> <li>• verificare la temperatura dell'ambiente</li> </ul> <p>Conseguenze</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'attività del carico diventa off</li> </ul>

Quando la causa che ha provocato l'allarme scompare, lo strumento ripristina il normale funzionamento.



## 1. PREMESSA

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto: esse forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza d'uso e la pulizia. Conservatelo con cura. Questo apparecchio deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito, e vale a dire per il lavaggio di pentole, teglie, vassoi, utensili da cucina ed affini. L'apparecchio deve essere utilizzato solo da personale addestrato all'uso. Il costruttore declina ogni forma di responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati da:

- non osservanza di queste istruzioni;
- interventi di manutenzione, regolazione o riparazione non eseguiti da personale professionalmente qualificato;
- modifiche, dosatori o dispositivi applicati, che in qualche modo possano alterare il funzionamento originale dell'apparecchio.

## 2. PREPARAZIONE DELLA MACCHINA

Aprire il rubinetto dell'acqua ed inserire l'interruttore generale posto a monte della macchina. Chiudere la porta e ruotare l'interruttore di linea (A-S1) nella posizione "I", la spia di linea (A-H1) si accende. La macchina si riempie automaticamente di acqua e al raggiungimento del livello in vasca la resistenza boiler si inserisce. Al raggiungimento della temperatura di risciacquo si spegne la resistenza boiler e si accende la resistenza vasca. Dopo alcuni minuti la macchina sarà pronta per l'uso e si potrà premere il pulsante di avvio ciclo (A-S2). Quando questo inizia la spia del ciclo (A-H3) si accende.

## 3. REGOLAZIONI E CONTROLLI

### Temperature d'esercizio

L'acqua di alimentazione deve essere compresa tra i 10°C ed i 60°C. La temperatura nella vasca di lavaggio è regolata da un termostato/termometro digitale a 55°C e può essere fatta variare tra i 50°C e i 60°C. Tale temperatura favorisce il migliore sfruttamento delle caratteristiche chimiche dei detergenti per lavaggio industriale. La temperatura del boiler è regolata da un termostato/termometro a 80°C e può essere fatta variare tra gli 80°C e gli 90°C. Le temperature di vasca e boiler sono visualizzate dai termometri che si trovano sul pannello frontale della macchina.

### Controlli

Prima di passare all'uso della macchina, è opportuno effettuare alcuni controlli:

- 1) Livello d'acqua: durante il riempimento della vasca l'afflusso di acqua si deve interrompere a circa 10mm dal trabocco del troppopieno.
- 2) Livello del detergente.
- 3) Verificare che i bracci girevoli di lavaggio (B12, B11) e risciacquo possano ruotare liberamente.

## 4. FUNZIONAMENTO

### Istruzioni per l'uso

Inserire gli oggetti da lavare nell'apposito cesto come indicato in fig.F. Inserire il cesto nella macchina e chiudere la porta. Selezionare un ciclo di lavaggio adatto allo sporco da eliminare tramite i pulsanti A-S3 (oggetti poco sporchi), A-S4 (oggetti mediamente sporchi), A-S5 (oggetti molto sporchi). Se la macchina non è dotata di dosatore detergente automatico, versare sui filtri vasca la quantità di detergente consigliata dal fornitore. Se si utilizza detergente in polvere si consiglia di distribuirlo uniformemente nella vasca evitando di depositarlo in un unico punto. Agitare l'acqua servendosi di un utensile. Il detergente deve essere del tipo industriale a schiuma frenata. Premere il pulsante di partenza ciclo (A-S2), fino a che la spia macchina in ciclo (A-H3) non resta accesa, l'apparecchio esegue un ciclo di lavaggio completo. Quando la lampada (A-H3) si spegne, il ciclo di lavaggio sarà terminato e si potrà togliere il cesto dalla macchina. Quando la lavapentole è in funzione, NON APRIRE LA PORTA anche in caso di necessità. Infatti, anche se l'apparecchio è dotato di

interruttore di sicurezza contro aperture fortuite, qualche spruzzo d'acqua potrebbe raggiungere l'operatore in caso di manovra affrettata. Utilizzare sempre i guanti protettivi.

### Indicazioni per il lavaggio

La macchina può essere equipaggiata (a richiesta) con differenti modelli di cesti, anche impilabili. Mettere tazze e bicchieri rovesciati, le posate con l'impugnatura rivolta verso il basso, le pentole con la parte interna rivolta verso il basso, gli utensili da cucina con l'impugnatura rivolta verso il basso. Si raccomanda di non mettere oggetti d'argento e d'acciaio inossidabile nello stesso contenitore al fine di preservarli.

## 5. MANUTENZIONE

### Manutenzione ordinaria

Rimuovere i filtri vasca (B-13) e pulirli. Estrarre il troppopieno (B-10) e scaricare completamente la vasca. Quando la macchina sarà completamente vuota rimuovere il filtro pompa (B-9) e pulirlo. Non utilizzare la macchina senza filtri. Pulire la vasca asportando piccoli residui ed eventuali corpi solidi. Accertarsi che i bracci girevoli di lavaggio ruotino liberamente. Lasciare la porta dell'apparecchio socchiusa per tutto il periodo di riposo per consentire alle superfici interne di asciugarsi e per evitare la formazione di odori sgradevoli. Per evitare rischi di ossidazione o di aggressioni chimiche in genere, occorre tenere ben pulite le superfici in acciaio dell'apparecchio.

### Manutenzione periodica (Da effettuarsi minimo ogni 2-3 giorni)

- Scaricare completamente l'apparecchio seguendo la procedura descritta al punto 5.1;
- spegnere l'apparecchio premendo il pulsante di linea;
- togliere l'alimentazione elettrica disinserendo l'interruttore generale posto a monte dell'apparecchio;
- smontare i bracci di risciacquo superiore e inferiore (B-12), svitando la ghiera centrale di fissaggio;
- controllare e pulire tutti gli ugelli;
- smontare il braccio di lavaggio superiore e inferiore (B-11) sfilandoli dai perni di rotazione;
- pulire con molta cura la vasca;
- pulire le superfici esterne dell'apparecchio utilizzando esclusivamente un panno umido, quindi asciugarle con cura. Non utilizzare per la pulizia apparecchi in pressione o a vapore. Evitare l'uso di pagliette o spazzole d'acciaio. A causa dei sali di calcio e di magnesio presenti nell'acqua, dopo un certo periodo di funzionamento, variabile in funzione della durezza dell'acqua, sulle superfici interne del boiler, delle tubazioni e della vasca si forma un'incrostazione calcarea che può pregiudicare il buon funzionamento dell'apparecchio. Si deve pertanto provvedere alla periodica disincrostazione, da far eseguire da personale tecnicamente qualificato. In caso di funzionamento anomalo della macchina o guasto, togliere l'alimentazione elettrica disinserendo l'interruttore generale e chiamare un centro di assistenza qualificato.

### Fermo macchina

Qualora l'apparecchio debba rimanere inattivo per un lungo periodo si consiglia di eseguire le seguenti operazioni per motivi igienici:


- caricare la macchina con acqua priva di detergente;
- eseguire alcuni cicli a vuoto;
- scaricare completamente.

Ripetere questa sequenza più volte sino a quando l'acqua scaricata risulti pulita e indichi che tutti i residui di sporco e detergente sono stati rimossi. Scaricare completamente l'acqua del boiler e dei circuiti interni. Per periodi di fermo molto lunghi completare l'operazione oliando le superfici inox con olio di vaselina.

### Sanificazione

Almeno una volta alla settimana eseguire una sanificazione utilizzando prodotti disinfettanti specifici, terminando l'operazione con un risciacquo a vuoto ripetuto per alcuni minuti (riempimento vasca senza troppopieno inserito nella sua sede).

-Tutti i diritti riservati. Questa pubblicazione non può essere riprodotta o trasmessa in nessuna forma, sia essa ottica, elettronica o meccanica, includendo le fotocopie, registrazioni, per mezzo di computer o reti informatiche, né tradotta, in tutto o in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta del Costruttore.



## 6.RAEE-INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 l'Attuazione delle Direttive 202/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti

Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà, quindi, contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il rimpiego e/o il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

## INDEX

---

— TECHNICAL INSTALLATION INSTRUCTIONS —

---

1.	INTRODUCTION.....	Pag.	5
2.	INSTALLATION OF THE POTWASHER MACHINE.....	"	5
3.	PLUMBING CONNECTIONS.....	"	5
	Water supply		
	Draining		
	Steam suction		
4.	ELECTRICAL CONNECTIONS .....	"	5
5.	STEAM CONNECTION .....	"	5
6.	OPTIONALS .....	"	5
7.	SAFETY PROVISIONS AND USER TRAINING .....	"	6
8.	BOILER AND TANK TEMPERATURE SETTING .....	"	6
9.	ALARMS.....	"	7

---

— INSTRUCTIONS FOR USE AND SERVICING —

---

1.	INTRODUCTION .....	"	7
2.	PREPARATION OF THE MACHINE .....	"	7
3.	REGULATIONS AND CHECKS .....	"	7
	Operating temperatures		
	Checks		
4.	OPERATION .....	"	7
	Instructions for use		
	Washing tips		
5.	MAINTENANCE .....	"	7
	Routine maintenance		
	Periodic Maintenance		
	Machine idle		
	Sterilization		
6.	INFORMATION FOR USERS .....	"	8

The warewashers have been conceived and realised in conformity with the following norms:

- low Voltage Directive 73/23/CEE;
- EN 60335-1 Electric Appliances' Security;
- EN 60335-52 Particular Norms regarding dishwashers for catering.

## 1. INTRODUCTION

The instructions contained in this manual provide important information regarding safety for installing, operating and maintaining the appliance. The manufacturer recommends that this manual must be carefully stored in the wash area where it can be consulted by technicians and operators. Installation must be carried out according to the manufacturer's instructions and by professionally qualified personnel. This appliance must be connected to supply mains through a main switch only.

Install the electrical, water and drain lines in the wash area according to the instructions given in the technical sheet enclosed to the machine's documentation.

## 2. INSTALLATION OF THE POTWASHER MACHINE

Carry the machine to the installation site and remove its packaging materials (plastic bags, polystyrene, nails etc. can be dangerous). Check that the appliance is in perfect condition. If it shows signs of damage, immediately inform the seller and the shipper of this damage. If there is any doubt, do not use the appliance until it has been checked by authorised personnel.

**THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD LIABLE FOR DAMAGE CAUSED BY THE SHIPPER. THE PERSON ACCEPTING DELIVERY IS RESPONSIBLE FOR CHECKING FOR DAMAGE AND SHOULD SEND ANY CLAIMS DIRECTLY TO THE SHIPPER RESPONSIBLE FOR THE DAMAGE.**

Screw on the adjustable legs under the base. Put the machine in position, being careful to level it perfectly by rotating the adjustable feet. The LP 60 model must be fixed on earth with the proper bracket (B-16). To prevent damage caused by steam coming out of the appliance during normal operation, make sure that any nearby material will not deteriorate if it comes into contact with the same. Before connecting the machine to the water, electric or steam (only if requested) mains, make sure the general characteristics and data, furnished by the manufacturer on the nameplate (C-8) and the technical sheet, have been taken into due consideration when preparing the installation site. Repairs not carried out by qualified personnel and with non-original spare parts, will invalidate the guarantee.

## 3. PLUMBING CONNECTIONS

### Water supply

Before connecting the appliance, make sure that there is a gate valve between it and the water mains in order to be able to shut off the water supply when necessary or in case of repair.

The machine is fitted as standard with a non-return valve placed on the water supply line, in conformity to the EN 50084.

An installation kit exists which can be obtained from your local authorized dealer. Minimum water supply pressure, measured at the machine water intake during final rinsing (flow pressure), must not be less than 250 kPa (2,5 bar) or more than 400 kPa (4 bar), even when other taps are open on the same line. The supply pipeline to the machine must not have a flow rate that is less than 40 l/min. Make sure that the supply water temperature is equal to the values given in technical sheet.

For best results, we recommend that the hardness of the supply water be within 7 and 12°F. If the hardness of the water is higher than 12°F, we recommend installing a water softener upstream from the fill-up solenoid valve, rated for 5-7°F residual hardness. Use a flexible hose to connect the water connection to the supply tap. The loading hose must be conform to EN50084 norm sec.22.106 : nominal pressure 10 bar (1000 kPa), explosion pressure 20 bar (2000kPa).

### Draining

The drain pipe must be connected to a well or to an air-trap made in the floor. Make sure that the drain pipelines in the wash area are not choked and that they afford a quick water outflow. The wall drain pipe must withstand a minimum temperature of 70°C. This appliance has a gravity drain, therefore the outlet of dishwasher should be lower than the tank inlet and it will not have to be obstructed.

### Steam suction

Place the machine under a hood to draw away the steam that is created by opening the door and that escape from the bleed pipe on the top of the machine (B-14). This will ensure that the humidity of the room remains constant.

## 4. ELECTRICAL CONNECTIONS

An efficient earthing system guarantees the safety of the appliance and its operator. This is an essential requirement that must be checked and, if in doubt, have the entire electric system checked by the professionally qualified personnel who made the connections to the electric mains.

The manufacturer waives all responsibility for any damage caused by lack of an adequate earthing system for the appliance.

It is strictly forbidden to use plug adapters, multiplication plugs and extension cords. Check that the electric power supply complies with technical specifications (C-8). The machine must be connected to an equipotential system, in accordance with local regulations. Connection must be made using screw (C-15) with the marking and using a terminal suitable for a section of 10 mm<sup>2</sup> as expected by the CEI 64.8 norm. Details regarding the boiler's heating element and power circuit can be found in the relative diagram. Connection to electric mains must be done using a multipolar magnetothermic differential switch rated with a contact gap equal to or greater than 3 mm. When selecting the type and size of the power cable, bear in mind the distance between the machine and the power point, the installed power indicated on the ratings plate (C-8) and the mains voltage. The cross section of the cables must not be less than 6 mm<sup>2</sup>.

Use the H07RN-F cable and connect it to terminal board (E-16) and block it with cable clamp (E-17). Both of them are supplied with the machine. The system must be conform to the CEI 64.8 standard (IEC 364). Never allow the supply cable to be pulled or stretched. Make sure that the rotation direction of the washing pump is the same as the direction on the fan cover of the motor. The model LP 130 is fitted with 2 wash pumps. Check the boiler and tank safety thermostats by pressing the corresponding button to reset them (D-T2, T4). After testing the appliance, calibrate the boiler thermostat (T1) at 80°C and the thermostat tank(T3) at 55°C.

## 5. STEAM CONNECTION (as optional)

If the machine has steam heating, connect the provided steam inlet and condensate drain connections. Fit a gate valve above the machine to make the machine independent of the mains. Steam should be supplied at a minimum pressure of 0,3 bar and a maximum of 0,6 bar at dry saturation state. The condensate drain must run at a suitable gradient towards the recycling system. Alternatively a recycling pump should be fitted to assure autonomous draining of the condensate. The position of the connections can be found on the enclosed installation drawing.

## 6. OPTIONALS

On request all standard models can be fitted with optional components and accessories at a later date. The machine's electrical system can be connected with the following:

- detergent dispenser (Standard LP61);
- rinse-aid dispenser.

The electrical connections for these components are shown in Fig.C (M4) and in the wiring diagram.

## 7. SAFETY PROVISIONS AND USER TRAINING

The skilled personnel which make the installation and the electric connections are required to instruct the user aptly about the operation of the appliance and the safety provisions to be complied with. The installer must also give the user practical demonstrations of its use and must leave with him the written instructions which are furnished together with the appliance itself.

The following documentation is enclosed herewith:

- installation drawing with the relevant dimensions and connections;
- technical data sheet;
- wiring diagram;
- sheet with noise level.

## 8. BOILER AND TANK TEMPERATURE SETTING

Setting the working setpoint

- make sure the keyboard is not locked and no procedure is running

- Press LED out 1 will flash
- Press or in 15 s parameters  $\rightarrow$  (1) (2) (3)  $\rightarrow$
- Press or do not operate 15 s

You also can modify the working setpoint through parameter SP.

Setting configuration parameters

To gain acces de procedure

- Make sure no procedure is running

- Press and 4 s : the display will show **PA**
- Press

- Press or in 15 s to set "-19"
- Press or do not operate 15 s

- Press and the display will show **SP**

To select a parameter:

- Press or

To modify a parameter:

- Press
- Press or in 15 s
- Press or do not operate 15 s

To quit the procedure:

- Press or 4 s. or do not operate 60 s

Configuration parameters

- r1= minimum working setpoint

- r2= maximum working setpoint

Switch off/on the power supply of the instrument after the modification of the parameters

Restoring the default value of configuration parameters

- Make sure no procedure is running

- Press and 4 s :the display will show **PA**
- Press

- Press or in 15 s : to set "743"

- Press or do not operate 15 s

- Press and 4 s : the display will show **dEF**

- Press

- Press O in 15 s : to set II149"


- Press or do not operate 15 s: the display will show **dEF** flashing 4 s, after which the instrument will quit the procedure

- switch off/on the power supply of the instrument.

## 9. INTERNAL DIAGNOSTIC

CODE	MEANING
<b>Pr 1</b>	<p>Room probe error remedies:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• check the integrity of the probe</li> <li>• check the connection instrument-probe</li> <li>• check the room temperature</li> </ul> Effects:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• the load activity will depend on parameters</li> </ul> </p>

When the cause that has provoked the alarm disappears, the instrument restores the normel operation.



## 1. INTRODUCTION

Carefully read the instructions contained in this booklet: they provide important information regarding operating safety and cleaning. Store the booklet properly. This appliance is designed only for the function for which it is specifically conceived: to wash pans, oven dishes, trays, kitchen utensils and similar objects. The appliance must only be used by persons that are properly trained to use it. The manufacturer waives all liability for any injury to persons or damage to property caused by:

- disregard of these instructions;
- maintenance, adjustment or repairs not performed by professionally qualified personnel;
- modifications, fitted devices or dispensers which somehow could alter the original operation of the appliance.

## 2. PREPARATION OF THE MACHINE

Open the water tap and turn on the main switch upstream from the machine. Close the door and push the main switch (A-S1) to position "I". The indicator light (A-H1) will come on. The machine will automatically fill up with water and when the water level is reached in the tank, the boiler heating element will switch on.

When the proper water temperature is reached, the boiler heating element is switched off and the tank heating element is switched on. After some minutes the machine is ready for use and you can press START washing cycle button (A-S2). When this starts, cycle indicator light (A-H3) is switched on.

## 3. REGULATIONS AND CHECKS

### Operating temperatures

The water supply should be at a temperature between 10°C and 60°C. The temperature of the water in the wash tank is regulated by a thermostat/thermometer digital fixed at 55°C and can be made to vary between 50°C and 60°C. This temperature ensures the proper action of the chemicals contained in industrial dishwashing detergents. The boiler temperature, set by a thermostat/thermometer digital at 80°C and can be made to vary between 70°C and 85°C. The tank and boiler temperatures (only on demand) can be checked with thermometers placed on the front panel of the machine.

### Checks

Before starting to use the machine, the following checks should be made:

- 1) Check the water level: when filling the wash tank, the water must stop entering when its level is about 10 mm from the top of the overflow plug.
- 2) Check the washing detergent level.
- 3) Check that rotary wash (B12, B11) and rinsing arms are free to rotate.

## 4. OPERATION

### Instructions for use

Place the objects to be washed in the basket (as shown in picture F) and close the door. Select the wash programme, depending on how dirty the items are, by pressing buttons A-S3 (not very dirty objects), A-S4 (normal dirty objects), A-S5 (very dirty objects). For the model without automatic detergent dosing device, pour the recommended dose of industrial no-foam detergent into the tank filters. If using powdered detergent, we recommend pouring this evenly into the tank to avoid lumps. Stir the water with a tool. The powder must be an industrial no-foam powder. Press the "START" button (A-S2). Wash cycle indicator light (A-H3) comes on and the appliance performs a full wash cycle. When indicator light (A-H3) goes off, the wash cycle is terminated. Remove the basket from the appliance. When the machine is running, DON'T OPEN THE DOOR, even if necessary. Infact, even though the appliance is equipped with a safety switch against accidental opening, a spray of water could hit the operator if the door is open too quickly. Always use protective gloves.

### Washing tips

The machine can be equipped (on request) with different models of baskets that can be stacked. Place cups and glasses upside down, cutlery with their handles facing the bottom, place the pans in the basket, making sure that the inside faces downwards. Place kitchen utensils with their handles facing the bottom. Never place silverware and stainless steel items in the same container in order to protect them.

## 5. MAINTENANCE

### Routine maintenance

Remove the tank filters (B-13) and clean them. Drain the water by unplugging the overflow (B-10). When the machine is completely empty, remove pump filter (B-9) and clean it. Do not use the machine without filters. Make sure that the rotary wash arms are free to rotate. Leave the appliance door open for the entire period to allow the internal surfaces to dry and to avoid unpleasant smells. To avoid rust or the risk of chemical attack in general, the steel surfaces of the appliance must be kept thoroughly clean.

### Periodic Maintenance (to be done at least every 2-3 days)

- Drain the water completely from the appliance as described at 5.1;
- turn the appliance off by pushing the main switch to position;
- turn off the electric power supply by disconnecting the main switch installed upstream from the appliance;
- dismantle the upper and lower rinsing arms (B-12) by unscrewing their central fastening ring nut;
- check and clean all the sprayers;
- dismantle the upper and lower wash arms (B-11) by removing them from the rotary pivots;
- check and clean all the jets;
- thoroughly clean the tank;
- clean the outer surfaces of the appliance exclusively using a wet cloth and dry them with care; never clean stainless steel with pressure or steam equipments; avoid to use steel shavings, wool or brushes. Lime deposits and scale will build up on the inner surfaces of the boiler tank, the pipelines and tank due to calcium and magnesium salts present in the water. These scales and deposits can prejudice proper appliance operation. The appliance must be periodically descaled and we recommend that this be done by an expert. If the machine fails to operate correctly or breaks down, disconnect from the electricity mains and call a qualified service centre.

### Machine idle

Whenever the appliance will be inactive for a long period of time, follow these steps for hygiene purposes:


- fill the machine with water (no detergent);
- make a few wash cycles without any dishes;
- drain the machine completely.

Repeat these steps until the drained water is clean and free of any residues of dirt or detergent. Drain all the water out from the boiler and the internal circuits. Grease steel surfaces with vaseline oil if the machine will be inactive for long periods.

### Sterilization

At least once a week, sterilize the machine by using specific disinfectants, finishing with repeated rinsing for several minutes (fill the tank without the over-flow plug).

-All rights reserved. This manual may not be reproduced or transmitted in any way, in optical, electronical or mechanical forms, including photocopies and recordings with computers or computer networks, nor reduced, completely or partially, without the written authorization of the manufacturer.



## 6.RAEE-INFORMATION FOR USERS

under the terms of art. 13 of legal decree 25 July 2005, n. 151 l'Application of directives 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE, regarding the reduction of usage of hazardous substances in electric and electronic equipment and the waste disposall

The illustrated symbol attached to the appliance indicates that the device has to be disposed separately from other waste at the end of the life cycle.

The separate collection of the present appliance is organized and managed by the manufacturer. The user that wants to dispose of the appliance may contact the manufacturer for information on the disposal system introduced by the manufacturer to allow the separate collection of the appliance.

Illegal disposal of the appliance by user will lead to application of the fines provided for in the national trasposition of the valid directive.

## INDEX

---

INSTRUCTIONS TECHNIQUES POUR L'INSTALLATION

---

	Pag.
1. INTRODUCTION.....	9
2. MISE EN PLACE DE LAVE OBJECTS .....	9
3. RACCORDEMENT HYDRAULIQUE .....	9
L'alimentation	
La vidange	
Aspiration des vapeurs	
4. BRANCHEMENT ELECTRIQUE.....	9
5. BRANCHEMENT VAPEUR .....	10
6. ACCESSOIRES .....	10
7. MESURES DE SECURITE ET FORMATION DE L'UTILISATEUR .....	10
8. REGULATION DES TEMPERATURES CUVE ET SURCHAUFFEUR.....	10
9. ALARMES .....	10

---

MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN

---

1. INTRODUCTION .....	11
2. PREPARATION DE LA MACHINE .....	11
3. REGLAGES ET CONTROLES .....	11
Températures de fonctionnement	
Contrôles	
4. FONCTIONNEMENT .....	11
Mode d'emploi	
Conseil pour le lavage	
5. ENTRETIEN .....	11
Entretien courant	
Opérations d'entretien périodiques	
Arret de la machine	12
Assainissement	12
6. INFORMATION RESERVEE AUX UTILISATEURS.....	13

Les lave-objets ont été dessinés et réalisés en conformité aux normes suivantes:

- Directive Basse Tension 73/23/CEE;
- EN 60335-1 sécurité des appareils électriques;
- EN 60335-52 normes spécifiques pour lave-vaisselles de collectivité.

## 1. INTRODUCTION

Les instructions contenues dans cette notice, donnent des indications importantes en ce qui concerne la sécurité de l'installation, l'utilisation et l'entretien de cet appareil. Le fabricant recommande vivement de les garder précieusement à la portée de la main de manière à ce que les techniciens et les opérateurs puissent les consulter par la suite. L'installation de l'appareil doit être faite en respectant les instructions données par le fabricant et seul un personnel professionnel et compétent peut en assurer l'installation. Ce modèle est conçu uniquement pour branchement fixe. En suivant les indications de la fiche technique jointe à la documentation de la machine, installer dans le local où sera mis l'appareil, les installations relatives à l'alimentation électrique, à l'approvisionnement hydrique et à l'évacuation des eaux usagées.

## 2. MISE EN PLACE DE LAVE OBJECTS

Transporter la machine emballée à l'endroit prévu pour son installation et la déballer (les éléments de l'emballage: sacs plastiques, polystyrène expansé, clous etc. représentent des causes de danger). Vérifier qu'elle soit bien en bon état. En présence de dommages visibles, informer immédiatement le vendeur ou qui en a effectué le transport. En cas de doute concernant le bon état de l'appareil, attendre pour l'utiliser qu'il ait été contrôlé par le personnel compétent. LE FABRICANT NE REPOND PAS DES DOMMAGES CAUSES PAR LES TRANSPORTEURS. LE DESTINATAIRE DEVRA CONTROLER LA MARCHANDISE ET ADRESSER LES EVENTUELLES RECLAMATIONS AU TRANSPORTEUR QUI EN EST RESPONSABLE. Visser les pieds réglages sous le socle dans les pièces filetées réservés à cet usage. Mettre la machine en position, en veillant à ce qu'elle soit bien à niveau en faisant tourner les pieds. Afin d'éviter d'éventuels dommages dus à l'échappement normal de vapeur d'eau, s'assurer que le matériel adjacent à la machine ne se détériore pas à son contact. Avant de relier la machine aux réseaux hydrique, électrique ou à la vapeur (seulement si prévu), s'assurer, à l'aide de l'étiquette des caractéristiques (C-8) et de la fiche technique, que les indications générales et les éléments d'information fournies par le fabricant ont été attentivement prises en considération au cours des différentes phases de l'installation. Toute intervention non autorisée et toute utilisation de pièces de rechange autre que d'origine, rendront la garantie automatiquement caduque.

## 3. RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

### L'alimentation

Pour raccorder l'appareil, employer uniquement un robinet-vanne permettant d'interrompre l'alimentation en eau en cas de nécessité ou de réparation.

La machine standard est équipée d'un clapet de non-retour (conforme à la EN 50084) qui se trouve sur la ligne d'alimentation eau. Eventuellement demander le kit d'installation correspondant à votre distributeur agréé. La pression minimale de l'alimentation, qui se mesure à l'entrée d'eau de la machine au moment du rinçage final (pression du flux), doit être au moins égale à 250 kPa (2,5 bar) ou supérieure à 400 kPa (4 bar), même en présence d'autres robinets ouverts sur la même ligne. Si la pression statique est supérieure à 6 Bar, l'installation d'un réducteur de pression en amont de la tuyauterie d'alimentation devient nécessaire. Le débit de la tuyauterie d'alimentation de la machine doit être au moins égale à 40 l/min.

Vérifier que la température de l'eau d'alimentation soit au moins égale à celle qui est indiquée sur la fiche technique. On obtient

de meilleurs résultats de lavage si la dureté de l'eau d'alimentation est comprise entre 7 et 12°F. Si la dureté de l'eau est supérieure à 12°F, nous conseillons alors d'installer un adoucisseur d'eau en amont de l'électrovanne d'alimentation réglé pour une dureté résiduelle de 5/7°F. Reliez la prise d'entrée d'eau au robinet d'alimentation à l'aide d'un tuyau flexible omologué. Le tuyau d'entrée eau doit être conforme à la Norme EN50084 sec.22.106: pression nominale 10 bar (1000 kPa, pression de coup 20 bar (2000 kPa).

### La vidange

Le tuyau de décharge doit être relié à un puisard ou à un siphon. S'assurer que les tuyaux de décharge installés dans la pièce où se trouve la machine soient sans étranglements et permettent à l'eau de s'écouler rapidement. Le tuyau de décharge doit résister à une température d'au moins 70°C. La décharge du lave-vaisselle doit être placée de préférence au sol, étant donné que la vidange à lieu par gravité.

### Aspiration des vapeurs

Placer la machine sous une hotte d'aspiration pour les vapeurs qui se produisent à l'ouverture de la porte et qui sortent du manchon d'échappement prévu sur la partie supérieure de la machine (B14). Ces indications permettent de limiter l'humidité dans le milieu de travail.

## 4. BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Une bonne installation de mise à la terre, offre une garantie de sécurité et pour l'utilisateur et pour l'appareil. Ce point fondamental doit absolument faire l'objet d'une vérification et au moindre doute, demander au personnel professionnellement compétent auquel on aura fait appel pour effectuer le branchement au réseau, d'examiner soigneusement l'installation en question. Le fabricant décline toute responsabilité en ce qui concerne les dommages pouvant resulter d'une absence de mise à la terre de l'installation. Il est absolument interdit d'utiliser adaptateurs, prises multiples et rallonges. S'assurer que l'alimentation électrique corresponde aux indications de l'étiquette des caractéristiques qui se trouve sur la machine (C-8). L'appareillage doit être inclus dans un système équivalent vérifié selon les normes en vigueur à cet égard. Effectuer le branchement en utilisant la vis (C-15) portant le symbole ↓ en utilisant une borne appropriée à la section de 10 mm<sup>2</sup> prévu par la norme CEI 64.8. On peut trouver les détails concernant le branchement de la résistance du réservoir de chauffe et concernant le circuit électrique sur le schéma spécifique. Le branchement au réseau doit être fait au moyen d'un interrupteur magnétothermique différentiel multipolaire dont la distance d'ouverture des contacts soit égale ou supérieure à 3 mm. Pour choisir le type et les dimensions du câble d'alimentation, prendre en compte: la distance existante entre la machine et le point de raccordement, la puissance installée indiquée sur l'étiquette des caractéristiques qui se trouve sur la machine (C-8) et la tension de ligne. La section des câbles ne doit cependant pas être de moins de 6mm<sup>2</sup>. Utiliser le type H07RN-F en le branchant au bornier réservé à cet effet (E-16) et en le bloquant à l'aide du serre-câble (E-17). Ces deux pièces font partie de l'équipement de la machine. Eviter que le câble d'alimentation puisse être tendu. L'installation doit être conforme à la directive CEI 64.8 (IEC 364). Contrôler le sens de rotation de la pompe de lavage qui doit être le même que celui qui est indiqué sur le couvercle de l'hélice du moteur. Le modèle LP 130 est équipé de 2 pompes de lavage. Vérifier les thermostats de sécurité du réservoir de chauffe et de la cuve en pressant le bouton de réenclenchement manuel (D-T2,T4) correspondant. Après l'essai effectué sur l'appareillage, régler le thermostat du réservoir de chauffe (T1) à 80°C et le bain de thermostat (T3) à 55°C.

## Instructions techniques pour l'installation

### 5. BRANCHEMENT VAPEUR (option)

Si la machine est dans la version avec chauffage par vapeur, pourvoir à raccorder les branchements d'alimentation en vapeur et d'évacuation du condensat dont la machine est dotée. Pour faire que l'appareil soit indépendant du réseau de distribution, prévoir une vanne en amont de la machine. La vapeur doit être fournie à une pression minimum de 0,3 bars et maximum de 0,6 bars, à l'état saturé sec.

L'évacuation de la vapeur condensée doit avoir une pente convenable vers l'installation de récupération ou bien une pompe à circulation garantissant l'évacuation autonome du condensat.

La position des branchements est indiquée sur le schéma d'installation inclus.

### 6. ACCESSOIRES

La machine peut être dotée d'accessoires pouvant être installés par la suite, même sur les versions standards et pouvant être fournis sur demande. L'installation électrique est prédisposée pour relier les composants suivants:

- doseur de détergent;
- doseur de produit de rinçage (standard sur LP61).

Les connexions électriques relatives sont placées dans le schéma électrique.

### 7. MESURES DE SECURITE ET FORMATION DE L'UTILISATEUR

Le personnel spécialisé qui effectue l'installation et le branchement électrique, est tenu d'instruire l'usager de manière adéquate sur le fonctionnement de l'appareil et les mesures éventuelles de sécurité à respecter.

L'installateur doit en outre, faire la démonstration pratique du mode d'emploi à l'utilisateur, et doit lui laisser les instructions écrites remises avec l'appareil.

De suite la documentation fournie avec cette notice:

- schéma d' installation avec dimensions et points de branchement;
- schéma avec tous les données de la machine;
- schéma électrique;
- fiche du niveau de bruit.

### 8. REGULATION DES TEMPERATURES CUVE ET SURCHAFFEUR

#### Programmation du point de consigne

- Vérifier que le clavier ne soit pas bloqué et que quelque procédure ne soit pas en cours

• Presser la LED out 1 clignotera

• Presser d'ici 15 s paramètres (1) (2) (3)

• Presser ou ne pas opérer pendant 15 s

Il est possible en outre de programmer le point de consigne à travers le paramètre SP.

#### Programmation des paramètres de configuration

Pour accéder à la procédure:

- Vérifier que quelque procédure ne soit pas en cours

• Presser et pendant 4 s : le display visualisera **PR**

• Presser

• Presser d'ici 15 s pour programmer "-19"

• Presser ou ne pas opérer pendant 15 s

• Presser et pendant 4 s: le display visualisera **SP**

Pour sélectionner un paramètre

• Presser

Pour modifier un paramètre:

• Presser

• Presser OU d'ici 15 s

• Presser ou ne pas opérer pendant 15 s

Pour sortir de la procédure:

• Presser et pendant 4 s. ou ne pas opérer pendant 60 s

Paramètres de configuration

• r1 = point de consigne minimum

• r2 = point de consigne maximum

Interrompre l'alimentation de l'appareil après la modification des paramètres

Restauration des valeurs d'usine des paramètres de configuration

• vérifier que quelque procédure ne soit pas en cours

• Presser et pendant 4 s : le display visualisera **PR**

• Presser OU d'ici 15 s : pour programmer "743"

• Presser ou ne pas opérer pendant 15 s.

• Presser et pendant 4 s : le display visualisera **dEF**

• Presser

• Presser OU d'ici 15 s : pour programmer "1149"


• Presser ou ne pas opérer pendant 15 s: le display visualisera **dEF**

• interrompre l'alimentation de l'appareil.

### 9. DIAGNOSTIQUE INTERNE

CODE	SIGNIFICATION
<b>Pr 1</b>	<p>Erreur sonde ambiance remèdes: • vérifier l'intégrité de la sonde • vérifier le raccordement appareil-sonde • vérifier la température de l'ambiance Conséquences: • l'activité de la charge devient off</p>

Quand la cause qui a provoqué l'alarme disparaît, l'appareil restaure le fonctionnement normal.



## 1. INTRODUCTION

Lire attentivement les instructions contenues dans cette notice: celles-ci vous donneront des indications importantes en ce qui concerne la sécurité d'emploi et le nettoyage de cette machine. Conservez-la avec soin.

Cet appareil ne doit être exclusivement destiné qu'à l'usage pour lequel il a été conçu, c'est à dire au lavage de casseroles, plats à four, plateaux, ustensiles de cuisine et autres objets apparentés. L'appareil ne doit être utilisé que par un personnel formé à cet effet. Le constructeur de cet appareil décline toute responsabilité pour les dommages éventuels causés à des personnes ou à des biens suite:

- au non respect des consignes ci-dessus mentionnées;
- aux interventions pour l'entretien, le réglage ou la réparation de l'appareil effectuées par un personnel non compétent;
- à des modifications, à des doseurs ou à dispositifs appliqués susceptibles de altérer d'une manière ou d'une autre le fonctionnement original de l'appareil.

## 2. PREPARATION DE LA MACHINE

Ouvrir le robinet d'eau et enclencher l'interrupteur général installé en amont de la machine. Fermer la porte et appuyer sur le sélecteur de ligne(A-S1) sur la position "I", le voyant de ligne (A-H1) s'allume.

La machine se remplit automatiquement d'eau et quand le niveau est atteint dans la cuve, la résistance du réservoir de chauffe s'enclenche. Quand l'eau aura atteint la température, la résistance du réservoir de chauffe s'éteint et la résistance de la cuve s'allume. Quelques minutes plus tard, la machine est prête à l'emploi et vous pouvez appuyer sur le bouton de démarrage du cycle (A-S2). Quand ce la commence le cycle de la lumière (A-H3) s'allume.

## 3. REGLAGES ET CONTROLES

### Températures de fonctionnement

La température de l'eau d'alimentation doit être comprise entre 10°C et 60°C. La température de la cuve de lavage est commandé par un thermostat / thermomètre digital à 55°C et peut être amené à varier entre 50°C et 60°C. Cette température favorise une meilleure utilisation de nettoyage chimiques pour le lavage industriel. La température du réservoir de chauffe peut être réglée à l'aide d'un thermostat / thermomètre à 80°C et peut être amenée à varier entre 80°C et 90°C. Les températures de la cuve et du surchauffeur peuvent être contrôlées par des thermomètres placés sur le panneau frontal de la machine.

### Contrôles

Un certain nombre de contrôles doivent être effectués avant d'utiliser la machine:

- 1) Contrôler le niveau de l'eau: au cours du remplissage de la cuve, l'eau doit s'arrêter d'entrer une fois arrivée à 10mm au-dessus du niveau de la bonde de la cuve;
- 2) contrôler le niveau du produit détergent;
- 3) Les bras rotatifs de lavage (B12,B11) et de rinçage doivent pouvoir tourner sans obstacle.

## 4. FONCTIONNEMENT

### Mode d'emploi

Introduire les objets à laver dans le panier de la machine (voir la fig. F) et fermer la porte. Choisir le programme de lavage convenant le mieux aux saletés à éliminer en activant les

pousoirs A-S3 (objets pas trop sales), A-S4 (objets normallement sales), A-S5 (objets très sales). Si la machine est sans doseur automatique de produit à vaisselle, verser sur les filtres de la cuve la quantité de détergent conseillée par le producteur. Si le détergent est en poudre, il faut le distribuer uniformément dans la cuve en évitant de le déposer dans un seul point et puis agiter l'eau avec un ustensile. Le détergent doit être du type industriel faisant peu de mousse. Appuyer sur le bouton "START" (A-S2), jusqu'à ce que le voyant lumineux cycle (A-H3) s'allume; l'appareil effectue un cycle de lavage complet. Quand le voyant lumineux (A-H3) s'éteint, le cycle de lavage est terminé et le panier peut être retiré de l'appareil. Quand la machine est en marche, ne pas ouvrir la porte même en cas de nécessité. En effet, bien que la machine soit équipée d'un interrupteur de sécurité pour les cas d'ouverture accidentelle, en ouvrant trop rapidement l'appareil l'opérateur risquerait de recevoir des éclaboussures. Utiliser toujours les gants de protection.

### Conseil pour le lavage

La machine peut être équipée (à la demande) de différents modèles de paniers qui peuvent être empilés. Mettre les tasses et les verres renversés, les couverts et les ustensiles de cuisine avec la poignée tournée vers le bas. Les casseroles devront être placées dans le panier l'intérieur tourné vers le bas.

Viter de mettre les objets en argent et en acier inoxydable dans le même casier, pour ne pas brunir l'argent et pour éviter tout risque de corrosion de l'acier inoxydable.

## 5. ENTRETIEN

### Entretien courant

Enlever les filtres de la cuve (B-13) pour les nettoyer.

Retirer la bonde de trop plein (B-10) et vider complètement la cuve. Une fois la machine vidée, enlever le filtre de la pompe (B-9) et le nettoyer. Ne jamais utiliser l'appareil sans filtres. S'assurer que les bras rotatifs d'aspersion

pour le lavage soient en mesure de tourner. Laisser la porte de l'appareil entrouverte lorsqu'il n'est pas utilisé pour permettre aux surfaces internes d'essuyer et pour éviter la formation d'odeurs désagréables. Afin d'éviter les risques d'oxydation ou d'agression chimique de toutes sortes, maintenir les surfaces de l'appareil en acier toujours bien propres.

### Opérations d'entretien périodiques

(à faire au minimum tous les 2 ou 3 jours)

- Vidanger complètement la machine en suivant la

procédure décrite au point 5.1 ci-dessus;

- arreter l'appareil en pressant le sélecteur de ligne sur la position ;arreter l'appareil en pressant le sélecteur de ligne sur la position ;
- Couper l'alimentation électrique à l'aide de l'interrupteur général situé en amont de l'appareil;
- Démonter les bras rotatifs d'aspersion de rinçage, supérieur et inférieur (B-12), en dévissant la bague centrale de fixation.
- Contrôler et nettoyer tous les gicleurs.
- Démonter les bras rotatifs d'aspersion de lavage, supérieur et inférieur (B-11), en les enlevant des axes de rotation.
- Nettoyer soigneusement la cuve.

• Nettoyer les surfaces externes de l'appareil avec de l'eau et du savon, puis les rincer et les essuyer soigneusement.

Ne jamais utiliser pour le nettoyage des appareils à pression ou à vapeur.Eviter l' utilisation de copeaux, de pailles ou de brosses en acier pour nettoyer l'acier inoxydable. Au bout d'un certain nombre d'utilisations, plus ou moins variable selon la dureté de l'eau utilisée, le sel de calcium et le magnésium présents dans l'eau forment sur les parois internes du réservoir de chauffe, des tuyaux et de la cuve, une couche de tartre qui, à la longue, peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

Il est donc nécessaire de faire faire un détartrage périodique de l'appareil par un personnel compétent. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de la machine ou de panne, couper le courant électrique en débranchant l'interrupteur général et faire appel à un centre d'assistance qualifié.

#### Arret de la machine

En cas d'inutilisation pendant une longue période de temps, on conseille, pour des raisons d'hygiène, d'effectuer les opérations suivantes:


- remplir la machine avec de l'eau sans détergent;
- faire quelques cycles à vide;
- vider complètement.

Répéter plusieurs fois cette séquence jusqu'à ce que l'eau de vidange soit tout à fait propre, ce qui indique que les résidus de saleté et de détergent ont complètement été éliminés. En cas de très longues périodes d'arrêt, compléter l'opération en passant les surfaces en inox à l'huile de vaseline.

#### Assainissement

Au moins une fois par semaine, procéder à l'assainissement de la machine en utilisant des produits désinfectants spéciaux; terminer l'opération par un rinçage à vide répété pendant quelques minutes. (remplissage de la cuve sans que le trop- plein soit dans son siège).

Tous droits réservés. La présente publication ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou transmission, totale ou partielle, sous quelque forme ce soit, optique, électronique ou mécanique, y compris les photocopies, les enregistrements et par quelque moyen que ce soit, ordinateur ou réseaux informatiques, sans l'autorisation préalable, expresse et écrite du constructeur.



## 6.RAEE-INFORMATION RESERVEE AUX UTILISATEURS

aux termes de l'art. 13 du décret légal 25 Juillet 2005, n. 151 l'Actualisation de la directive 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, concernent la diminution de l'usage de substances dangereuses dans l'équipements électriques, et le traitement des déchets!

Le symbole illustré et présent également sur l'appareil, indique qu'il doit faire l'objet d'une collecte sélective au moment où l'utilisateur décide de s'en défaire.

La collecte sélective de l'appareil est organisée et gérée par le producteur.

L'utilisateur qui démontera l'appareil devra contacter le producteur et respecter le système mis en place pour permettre la collecte sélective de l'appareil.

La collecte sélective appropriée de l'appareil et le déroulement des opérations successives de traitement, récupération et élimination compatible avec l'environnement, permettent d'éviter tous effets négatifs potentiels sur l'environnement et sur la santé humaine, et favorisent le recyclage et la récupération des matériaux le composant.

L'élimination abusive du produit de la part de l'utilisateur comporte l'application des sanctions par les transpositions nationales de la norme en vigueur.

## INHALTSVERZEICHNIS

---

— TECHNISCHE INSTALLATIONSANLEITUNGEN —

---

		Seite	
1.	VORWORT .....	"	14
2.	AUFSTELLEN DER MASCHINE .....	"	14
3.	HYDRAULIK-ANSCHLUSS .....	"	14
Wasseranschluss			
	Abfluss		
Dampfabzündung			
4.	ELEKTROANSCHLUSS .....	"	14
5.	DAMPFANSCHLUSS .....	"	15
6.	ZUBEHÖR .....	"	15
7.	SICHERHEITSMASSNAHMEN UND EINWEISUNG DES BENUTZERS .....	"	15
8.	REGULIERUNG DER TEMPERATUREN WASCHTANK UND BOILER.....	"	15

---

— GEBRAUCHS-UND WARTUNGSANLEITUNGEN —

---

		Seite	
1.	VORWORT .....	"	17
2.	VORBEREITUNG DER MASCHINE .....	"	17
3.	EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN .....	"	17
Betriebstemperaturen			
	Kontrollen		
4.	FUNKTIONSWEISE .....	"	17
Bedienungsanleitungen			
Anweisungen für das Splülen			
5.	WARTUNG .....	"	18
Tagliche Wartung			
Regelmäßige Wartung			
Stillstand der Maschine			
Desinfizierung			
6.	INFORMATION AN DIE BENUTZER.....	"	18

Die Topfspülmaschinen sind konform mit folgenden Normen entworfen und hergestellt worden:

- Vorschrift Schwachstrom 73/23/EU;
- EN 60335-1 Elektrische Sicherheit für Apparate;
- EN 60335-52 Sondernormen Geschirrspülmaschinen für den allgemeinen Gebrauch.

## 1. VORWORT

Der Inhalt dieses Anleitungsheftes umfasst wichtige Hinweise für die sichere Installation des Gerätes. Der Hersteller empfiehlt, dieses Heft für schnelles Nachschlagen durch den Techniker oder dem Betriebspersonal, unbedingt sorgfältig im Waschraum zu verwahren. Das Gerät eignet sich nur für den festen Anschluss. Nach den Hinweisen in den technischen Datenblätter der Maschine im Waschraum die Stromversorgung, Wasserversorgung und den Abfluss vorbereiten.

## 2. AUFWERKEN DER MASCHINE

Die noch verpackte Maschine in die Nähe des Installationsortes transportieren und alle Verpackungselemente entfernen (die Teile der Verpackung: Plastiksack, Polyester, Nagel usw. können gefährlich sein).

Den einwandfreien Zustand des Geräts kontrollieren. Bei sichtbaren Beschädigungen umgehend den Händler und das Transportunternehmen informieren. Im Zweifelsfall die Maschine nicht benutzen, bevor sie von autorisiertem Fachpersonal kontrolliert wurde.

**DIE HERSTELLERFIRMA HAFTET NICHT FÜR TRANSPORTSCHÄDEN. DER EMPFÄNGER IST GEHALTEN, DIE WARE ZU KONTROLLIEREN UND EVENTUELLE BEANSTANDUNGEN DIREKT DEM VERANTWORTLICHEN SPEDITEUR MELDEN.**

Die verstellbaren Före in die Gewindeöffnungen an der Unterseite des Gerätes einschrauben und dieses durch Ein- oder Aufschrauben der Före perfekt gerade ausrichten. Das Modell 60 muss an den Boden durch die mitgelieferten Winkel (B.16) befestigt werden.

Um Schaden während des normalen Betriebs durch austretenden Dampf aus dem Gerät zu vermeiden, muss sichergestellt werden, dass die angrenzenden Materialien gegen Dampf unempfindlich sind.

Bevor die Maschine an das Strom, Wassernetz oder dem Dampf (nur wo vorgesehen) angeschlossen wird, sicherstellen, dass die allgemeinen Hinweise sowie die vom Hersteller gelieferten Daten, die aus dem Typenschild (C-8) und dem Technischen Datenblatt hervorgehen, bei den verschiedenen Vorbereitungen der Installation mit der erforderlichen Sorgfalt berücksichtigt wurden.

Bei nicht autorisierten Eingriffen und Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen verfällt automatisch jeglicher Garantieanspruch.

## 3. HYDRAULIK-ANSCHLUSS

### Wasseranschluss

Für den Anschluss des Gerätes darf ausschließlich ein Schieberventil montiert werden, welches im Notfall oder bei Reparaturen die Unterbrechung der Wasserzufuhr ermöglicht. Die Maschine ist mit einem Rückschlagventil am Wasseranschluss ausgestattet und entspricht somit der EN50084. Der entsprechende Installations-Bausatz kann eventuell beim Fachhändler angefordert werden. Der Mindest-Wasserdruck, der am Zulauf der Maschine zum Zeitpunkt der Nachspülung gemessen wird, soll mindestens 250 kPa (2,5 bar) und höchstens 400 kPa (4bar) (Stromungsdruck) betragen, auch wenn andere Ventile derselben Leitung geöffnet sind. Um Druck- oder Stromungsverluste zu vermeiden, wird auf jeden Fall empfohlen,

jede Maschine mit einer eigenen, möglichst kurzen Leitung mit ausreichendem Querschnitt auszustatten. Sollte der statische Druck höher als 600 kPa (6bar) sein, muss der Versorgungsleitung ein Druckminderer vorgebaut werden. Der Durchfluss in der Versorgungsleitung muss mindestens 40 l/min. betragen. Sicherstellen, dass die Temperatur des zufließenden Wassers den Angaben der Technischen Unterlagen entspricht. Um ein gutes Reinigungsergebnis zu erzielen, sollte das zufließende Wasser eine Härte von 7 bis 12 F haben. Falls die Wasserhärte höher als 12F ist, sollte dem Versorgungs-Elektroventil ein auf eine Restharte von 5/7F eingestellter Entharter vorgeschaltet werden. Den Wasseranschluss mittels einem flexiblen, geprüften Schlauch mit dem Hahn verbinden. Der Schlauch muss der Norm EN 50084 Sektion 22.106 entsprechen: Nenndruck 10 bar (1000 kPa), Zerberstdruck 20 bar (2000 kPa).

### Abfluss

Das Abflussrohr muss an einen Gully oder einen Abfluss mit Siphonangeschlossen werden. Sicherstellen, dass die im Raum vorgesehenen Abflussleitungen keine Drosselstellen aufweisen und einen schnellen Abfluss des Wassers gewährleisten.

Das Abflussohr muss gegen eine Temperatur von mindestens 70C beständig sein. Da der Waschtank durch Schwerkraft entleert wird, muss der Abfluss niedriger als der Tankanschluss positioniert sein.

### Dampfabzug

Es ist empfehlenswert, die Maschine unter einer Abzugshaube zu stellen, damit die entstehenden Dämpfe aus dem oberen Rohr an der Oberseite der Maschine und beim Öffnen der Türe abgesaugt werden (B-14). Dadurch wird auch die Luftfeuchtigkeit im Waschraum unter Kontrolle gehalten.

## 4. ELEKTROANSCHLUSS

Die fachgerechte Erdung stellt eine Garantie für die Sicherheit der Bedienungspersonen und der Maschine dar. Es muss unbedingt kontrolliert werden, ob diese grundlegende Voraussetzung gegeben ist. Im Zweifelsfall lassen Sie die Anlage sorgfältig von dem Fachpersonal kontrollieren, dass den Anschluss an das Stromnetz ausführt. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Schäden, die durch die mangelnde Erdung der Anlage verursacht werden.

Die Verwendung von Adapters, Mehrfachsteckern und Verlängerungskabeln ist ausdrücklich untersagt. Kontrollieren Sie, ob die Stromversorgung den Daten des Typenschildes der Maschine (C-8) entspricht.

Gemaft der einschlagigen Normen muss das Gerat an ein geprüftes Aquipotentialsystem angeschlossen werden. Den Anschluss Ober die aqupotentiale Klemme (C-15) mit dem Symbol ↓ unter Verwendung eines 10 mm<sup>2</sup> Kabelschuhs wie in der Norm CEI 64.8.

Die Angaben für den Anschluss des Heizkörpers des Durchlauferhitzers und den Leistungskreis sind dem Schaltplan zu entnehmen. Der Netzanschluss muss mit einem allpoligen magnetothermischen Differentialschalter mit einer Offnung der Kontakte von mindestens 3 mm erfolgen. Wahlen Sie Typ und Lange des Stromkabels gemaft der Entfernung zwischen Maschine und Anschlusstelle, der installierten Leistung, die am Typenschild (C-8) angegeben ist, und der Linienspannung. Der Kabelquerschnitt muss in jedem Fall mindestens 6 mm<sup>2</sup> betragen.

Verwenden Sie den Kabeltyp H07RN-F, schlieften Sie das Kabel an die entsprechende Klemmleiste (E-16) an und befestigen Sie es mit dem Kabelhalter (E-17). Beide Komponenten werden mitgeliefert. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht gezogen werden kann. Die Anlage muss den Euronormen 64.8 (IEC364) entsprechen.

Vergewissern Sie sich, dass die Drehrichtung der Waschpumpe der Richtung des feils am Deckel des Motor-Löfterrades entspricht. Das Modell 130 hat zwei Waschpumpen. Kontrollieren Sie die Sicherheits-Thermostate des Boilers und des Tanks, in dem Sie die entsprechende Röckstell-Taste drücken (D-T2-T4).

Nach der Prüfung des Gerates den Boiler-Thermostat (T1) auf 80°C un dem Thermostatenbad (T3) auf 55°C.

## 5. DAMPFANSCHLUSS

Bei Maschinen mit Dampfheizung müssen der Dampf-Zufluss und der Kondensabfluss der Maschine angeschlossen werden. Um das Gerat vom Versorgungsnetz unabhängig zu machen, muss ihm ein Schieber vorgebaut werden. Der Trockendampf muss bei einem Mindestdruck von 0,5 bar und einem Hochstdruck von 2 bar zugeführt werden

Der Abfluss des kondensierten Dampfs muss ein geeignetes Gefalle zur Röckgewinnungsanlage oder zur Umlaufpumpe aufweisen, damit die autonome Evakuierung der Kondensflüssigkeit gewahrleistet wird.

## 6. ZUBEHOR

Auf Wunsch kann die Maschine mit bestimmten Zubehorteilen ausgestattet werden, die auch an den Standard-Ausführungen nachtraglich installiert werden können. Die Elektro-Anlage ist für den Anschluss der folgenden Komponenten vorbereitet:

- Dosierzvorrichtung für Spülmittel;
- Glanzspülmitteldosierer (Standard dei LP61).

Die entsprechenden Anschlüsse sind in dem Schaltbild gezeigt.

## 7. SICHERHEITSMASSNAHMEN UND EINWEISUNG DES BENUTZERS

Das Fachpersonal, welches die Installation und den elektrischen Anschluss ausführt, ist verpflichtet den Benutzer über die Funktion des Gerates und eventuell zu ergreifende Sicherheitsmaßnahmen zu informieren.

Daneben muss der installierende Techniker den Benutzer mittels praktischer Vorführungen bei der Bedienung einweisen und die zusammen mit dem Gerat gelieferten Anleitungen aushandigen.

In der Anlage zu diesem Heft werden die folgenden Unterlagen mitgeliefert:

- Installationsplan mit Angabe der Maften und den Anschlusspunkten;
- Technisches Datenblatt;
- Elektrischer Schaltplan;
- Tabelle der Lautstarkenmessung.

## 8. REGULIERUNG DER TEMPERATUREN WASCH TANK UND BOILER

### Einstellung des Arbeits-Setpoints.

Um den Wert des Arbeits-Setpoints zu andern:

- Taste drücken.
- Taste oder drücken. innerhalb 2 Sek.
- Taste drücken.

### Einstellung der Parameter der Konfiguration.

Die Parameter der Konfiguration sind auf zwei Niveau-Ebenen geordnet.

Um auf die erste Niveau-Ebene zu kommen:

- Taste und drücken. für 4 Sek
- das instrument zeigt an.

- Taste drücken.
- Taste oder drücken. innerhalb 2 Sek
- um einzustellen II-19 II

- Taste drücken.
- Taste und drücken. für 4 S. : das instrument zeigt an.
- Taste oder drücken. zu wählen
- Taste drücken.

- Taste oder drücken. um die Min. Temp. zu wählen

- Taste drücken.

- Taste oder drücken. zu wählen

- Taste drücken.
- Taste oder drücken. um die Max. temp. zu wählen

- Taste drücken.

Um aus der prozedur zu kommen:

- Taste und drücken. für 4 S. oder 60 Sek.
- warten.

### Konfigurationsparameter

- r1= Mindestarbeitssetpoint
- r2= Hochstarbeitssetpoint

Schalten Sie die Stromversorgung des Gerätes nach dem Ändern der Parameter

**Wiederherstellen der Standardwerte der Konfigurationsparameter**

Stellen Sie sicher, es gibt keine anhängigen Verfahren

- Taste oder für 4 S das instrument zeigt **PA**
- Taste **set**
- Taste oder für 15 S eingestellt "743"
- Taste **set** oder nicht in Betrieb 15 S.
- Taste oder für 4 S das instrument zeigt **dEF**
- Taste **set**
- Taste oder für 15 S eingestellt "149"
- Taste **set** oder nicht in Betrieb 15 S. das Display zeigt **dEF**


Blinken für 4 s, nach der das Gerät den Vorgang zu beenden.

**Stoppen Sie die Stromversorgung des Geräts**

**9. INTERNE DIAGNOSE**

CODE	BEDEUTUNG
<b>Pr 1</b>	Fühlerfehler Heilmittel: • Überprüfen Sie die Integrität der Sonde • Überprüfen Sie die collegemen-to-Werkzeugmessstaster • Überprüfen Sie die Temperatur der Folgen • die Aktivität der wird entlastet

Wenn die Ursache für den Alarm verschwindet, stellt das Gerät normal.



## 1. VORWORT

Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, denn sie enthält wichtige Hinweise für die sichere Bedienung und Wartung Ihrer Maschine. Bewahren Sie das Anleitungsheft sorgfältig auf.

Das Gerät darf ausschließlich für den ihm ausdrücklich zugesetzten Zweck benutzt werden, d.h. zum Spülen von Kochgeschirr, Backblechen, Tablets, Köchenutensilien und ähnlichem, die in den speziellen Korbeinsatz eingelegt werden. Das Gerät darf nur von entsprechend eingewiesenen Personal bedient werden.

Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Sach- oder Personenschäden, die durch:

- Nichtbeachtung der vorliegenden Anweisungen;
- nicht von Fachpersonal durchgeführten Wartungsein- griffen, Einstellungen oder Reparaturen;
- Veränderungen, nachtraglich eingegebene Dosiervorrichtungen oder andere Vorrichtungen, welche die ursprüngliche Funktion des Gerätes beeinträchtigen können verursacht werden.

## 2. VORBEREITUNG DER MASCHINE

Drehen Sie den Wasserhahn auf und schalten Sie den Netzschalter ein. Schließen Sie die Maschinentür und legen Sie den Hauptschalter (A-S1) um auf "I", die Spannungs LED (A-H1) leuchtet auf. Die Maschine füllt automatisch Wasser und sobald das Niveau im Tank erreicht ist, wird die Boilerheizung eingeschaltet. Sobald die Nachspültemperatur erreicht ist, wird die Boilerheizung ausgeschaltet und die Tankheizung ausgeschaltet.

Nach ein paar Minuten ist die Maschine einsatzbereit und Sie können die Zyklus-Starttaste (A-S2) drücken. Sobald der Zyklus beginnt leuchtet die LED (A-H3).

## EINSTELLUNGEN UND KONTROLLEN

### Betriebstemperaturen

Die Wasserversorgung sollte eine Temperatur zwischen 10°C und 60°C haben. Die Temperatur im Waschtank wird durch einen Digitalthermostaten/Thermometer auf 55°C reguliert und kann zwischen 50°C und 60°C eingestellt werden. Diese Temperatur ist optimal für die chemischen Reinigungsmittel für industrielle Geschirrspüler. Die Temperatur des Boiler wird durch einen Digitalthermostaten/Thermometer auf 80°C reguliert und kann zwischen 80°C und 90°C eingestellt werden. Die Temperaturen im Tank und Boiler wird von den Thermometern angezeigt, die auf der Vorderseite der Maschine angebracht sind.

### Kontrollen

Bevor die Maschine benutzt wird, sollten folgende Kontrollen durchgeführt werden:

- 1) Wasserstand: Während der Füllung des Waschtanks muss sich der Wasserzufluss 10 cm vom Überlauf unterbrechen;
- 2) Stand des Spülmittels;
- 3) Überprüfungen ob die drehbaren Reinigungs- und Spülarme frei (B12, B11) drehen.

## 3. FUNKTIONSWEISE

### Bedienungsanleitungen

Die zu spülenden Gegenstände in den Korb wie in Abbildung F legen. Das geeignete Spülprogramm Mit den Tasten A-S3 (wenig verschmutzte Gegenstände), A-S4 (mittelmaßig verschmutzte Gegenstände), A-S5 (stark verschmutzte Gegenstände) wählen. Falls das Gerät nicht mit einem

automatischem Spülmitteldosierer ausgestattet ist, die vom Hersteller empfohlene Menge direkt auf die Filter des Tanks schütten. Falls Pulver verwendet wird, sollte dies nicht nur an einer Stelle eingefüllt, sondern möglichst gleichmäßig im Becken verteilt und in dem Wasser aufgelöst werden. Verwenden Sie ein industrielles Spülmittel mit gebremster Schaumentwicklung.

Die Start-Taste (A-S2) drücken, bis die Kontroll-Lampe für laufenden Spülzyklus (A-H3) eingeschaltet bleibt. Die Maschine führt einen kompletten Spülzyklus aus.

Sobald die Kontroll-Lampe (A-H3) erlischt, ist der Spülvorgang beendet und der Korb kann aus der Maschine genommen werden. Solange die Topfspülmaschine in Betrieb ist, darf auch im Bedarfsfall DIE TOR NICHT ZU SCHNELL GEOFFNET WERDEN. Obwohl die Maschine über einen Sicherheitsschalter gegen plötzliches Öffnen verfügt, kann die Bedienungsperson bei zu schnellem Öffnen mit Wasser bespritzt werden. Immer die Schutzhandschuhe gebrauchen.

### Anweisungen für das Spülen

Das Kochgeschirr mit der Innenseite nach unten in den Korb stellen, während Köchenutensilien mit dem Griff nach unten eingefüllt werden. Tablets und Backbleche je nach Größe in die speziellen Einsatzstellen.

Füllen Sie Silbergegenstände und Gegenstände aus Edelstahl nicht in denselben Korb, weil das Silber sonst schwarz wird und der Edelstahl rosten kann. Um Spülmittel und Strom einzusparen, nur volle, aber nicht überfüllte Korbeinsätze spülen. Das Stapeln des Geschirrs sollte vermieden werden.

## 4. WARTUNG

### Tagliche Wartung

Die Tankfilter (B-13) ausbauen und reinigen. Den Oberlaufstopfen herausziehen und den Tank vollständig entleeren. Sobald der Tank vollkommen leer ist, den Pumpenfilter (B-9) ausbauen und saubern. **DIE MASCHINE NICHT OHNE PUMPENSCHUTZFILTER IN BETRIEB NEHMEN.** Das Becken reinigen und kleine Ablagerungen und eventuelle Festkörper entfernen.

Sicherstellen, dass die drehbaren Spülarme frei drehen. Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Lassen Sie die Tör des Gerätes während der gesamten Ruhezeit leicht geöffnet, damit die inneren Flächen trocknen und sich auch keine schlechten Gerüche bilden können. Um Oxidation oder die aggressive Wirkung von Chemikalien im allgemeinen zu vermeiden, müssen die Stahloberflächen des Geräts stets perfekt sauber gehalten werden.

### Regelmäßige Wartung (mindestens alle 2-3 Tage)

- Das Gerät vollständig entleeren, wie unter Punkt 5.1 beschrieben;
  - Das Gerät ausschalten, indem die Taste gedrückt wird;
  - Die Stromversorgung abhängen, indem der dem Gerät vorgesetzte Hauptschalter ausgeschaltet wird;
  - Durch Aufschrauben der mittleren Befestigung den oberen und unteren Spülarm (B-12) ausbauen;
  - Sämtliche Sprühköpfchen kontrollieren und reinigen;
  - Den oberen und unteren Wascharm (B-11) von den jeweiligen Drehbolzen abziehen;
  - Das Becken sorgfältig reinigen;
  - Die aufgerenen Oberflächen der Maschine mit Seifenwasser abwaschen, nachspülen und sorgfältig trocknen;
  - Zur Reinigung von Edelstahl dürfen auf keinen Fall Spane;
  - Scheuerwolle oder Stahlbürsten verwendet werden.
- Durch die im Wasser enthaltenen Kalk- und Magnesiumsalze entstehen je nach Wasserhärte nach einer gewissen Betriebszeit im Tank, im Boiler und in den Rohrleitungen Kalkablagerungen, die den einwandfreien Betrieb der Maschine beeinträchtigen können.

Diese Ablagerungen müssen deshalb regelmäßig beseitigt werden. Wenden Sie sich zu diesem Zweck unbedingt an qualifiziertes Fachpersonal.

Im Falle von Funktionsanomalien der Maschine durch Ausschalten des Hauptschalters die Spannung abhangen und ein qualifiziertes Kundendienstzentrum rufen.

### Stillstand der Maschine

Falls die Maschine längere Zeit nicht benutzt werden soll, müssen die folgenden hygienischen Maßnahmen getroffen werden:

- die Maschine mit reinem Wasser ohne Spülmittel füllen;
- einige Zyklen laufen lassen;
- vollständig entleeren.

Dieses mehrmals wiederholen bis das auslaufende Wasser klar ist und keine Rückstände von Schmutz und Spülmittel aufweist. Boiler und alle Rohrleitungen entleeren. Bei langerem Stillstand, Edelstahloberflächen mit Vaseline einölen.

### Desinfizierung

Das Gerät wenigstens einmal wöchentlich mit spezifischen Produkten desinfizieren und einige Minuten lang leer nachspülen (Füllen des Tanks ohne Oberlauf).

-Alle Rechte vorbehalten. Diese Anleitung darf in keinerlei Weise reproduziert oder wiedergegeben werden, sei dies in optischer, elektronischer oder mechanischer Form, insbesondere durch Fotokopien oder Aufnahmen durch Computer oder Netzwerke, noch gekürzt werden, insgesamt oder teilweise, ohne vorherige schriftliche Erlaubnis des Herstellers.



## 6. RAEE-INFORMATION AN DIE BENUTZER

im Sinne des Art. 13 des Gesetzesentwurf 25 Juli 2005, n. 151 "Anwendung der Richtlinien 2002/95/CW, 2002/96/CE und 2003/108/CE, zur Reduzierung der Verwendung von gefährlichen Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten und zur Entsorgung der Abfälle"

Das illustrierte Symbol, welches vom Hersteller am Gerät angebracht wird, gibt an, dass das Produkt getrennt von Restmüll gesammelt werden muss.

Die getrennte Sammlung des Altgeräts wird vom Hersteller organisiert und verwaltet. Der Benutzer muss mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen und das vom Hersteller betriebene Sammelsystem befolgen um eine sachgerechte getrennte Sammlung des Altgeräts zu gewährleisten.

Die korrekt ausgeführte getrennte Sammlung und die Weiterleitung des Altgeräts zum Recycling, zur umweltgerechten Behandlung und Verwertung trägt zur Vermeidung potentieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei und fordert das Recycling und die Wiederverwendung der Bauteile.

Die rechtswidrige Entsorgung des Produktes durch den Benutzer führt zur Anwendung der von den gesetzlichen vorgesehenen Strafmaßnahmen.

## INDICE

---

### — INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION —

---

1.	PREFACIO.....	Pag.	19
2.	COLOCACION DEL LAVAPEROLAS.....	"	19
3.	CONEXION HIDRAULICA.....	"	19
Alimentaciòn			
	Desagoe		
	Aspiraciòn de vapores		
4.	CONEXION ELÉCTRICA.....	"	19
5.	CONEXION DE VAPOR.....	"	19
6.	ACCESORIOS.....	"	20
7.	MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO DEL USUARIO.....	"	20
8.	REGULACION DE LAS TEMPERATURAS DE LA CUBA Y DE LA CALDERA.....	"	20
9.	ALARMAS.....	"	20

---

### — INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO —

---

1.	PRELIMINAR.....	"	21
2.	PREPARACION DE LA MAQUINA.....	"	21
3.	REGULACIONES Y CONTROLES.....	"	21
Temperaturas de funcionamiento			
	Controles		
4.	FUNCIONAMIENTO.....	"	21
	Instrucciones de uso		
	Indicaciones para el lavado		
5.	MANTENIMIENTO.....	"	21
	Mantenimiento ordinario		
	Mantenimiento periódico		
	Inactividad de la maquina		
	Desinfección		
6.	INFORMACION PARA LOS POSEEDORES.....	"	22

Las lavaobjetos han sido diseñadas y construidas de conformidad con las siguientes normas:

- Directiva de baja tensión 73/23/CEE;
- EN 60335-1 Seguridad de los aparatos eléctricos;
- EN 60335-52 Normas particulares para lavavajillas de uso colectivo.

## 1. PREFACIO

Las advertencias recogidas en este manual son indicaciones importantes para la seguridad en la instalación de los aparatos. El fabricante insiste en la importancia de conservar cuidadosamente el manual en el local de lavado, para su rápida consulta por parte de técnicos y operadores. La instalación debe ser realizada conforme a las instrucciones y por personal técnicamente calificado. El aparato sólo admite conexiones fijas. Siguiendo las indicaciones de la ficha técnica de la maquina, adjunta con la documentación de la misma, preparar en el local de lavado los sistemas de alimentación eléctrica, abastecimiento de agua y desagóe.

## 2. COLOCACION DEL LAVAPEROLAS

Transportar la maquina embalada a las inmediaciones de la zona de instalación. Eliminar todos los elementos de embalaje (dichos elementos: bolsas de plástico, poliestireno expandido, clavos, etc., pueden llegar a ser fuentes de peligro). Comprobar que los aparatos estén en buen estado. Si se aprecian danos visibles, advertir inmediatamente al vendedor o a quien ha efectuado el transporte. En caso de duda sobre el buen estado de los aparatos, no utilizarlos mientras no hayan sido controlados por personal autorizado. **EL FABRICANTE NO RESPONDE DE LOS DANOS CAUSADOS POR LOS TRANSPORTISTAS. EL DESTINATARIO DEBERA REVISAR LA MERCANCIA Y PRESENTAR TODA RECLAMACION AL TRANSPORTISTA, QUE SERA RESPONSABLE.** Atornille las patas ajustables debajo de la base de insertos roscados preparados. Ponga la máquina en posición, el cuidado de la nivelación con la rotación de las piernas. Con el fin de prevenir los daños causados por el escape normal de vapor de agua de la unidad, asegúrese de que los materiales adyacentes a ella no se puedan dañar. Antes de conectar la máquina a la red de agua, electricidad o vapor (sólo cuando sea necesario), asegúrese de que las instrucciones y los datos generales proporcionados por el fabricante, detectables por la placa (C-8) y los detalles técnicos han sido cuidadosamente considerados en los diferentes la preparación de la instalación. El acceso y uso de recambios no originales no autorizado anulará automáticamente la garantía.

## 3. CONEXION HIDRAULICA

### Alimentación

Para la conexión del aparato, emplear exclusivamente una válvula de compuerta que permita interrumpir la alimentación en caso de necesidad o de reparación.

La máquina está dotada de serie con una válvula anti-retorno conforme a la EN 50084 situada en la línea de alimentación de agua.

La presión mínima de alimentación, medida en la conexión de agua de la máquina en el momento del enjuague final (presión de flujo), no debe ser inferior a 250 kPa (2,5 bar) ni superior a 400 kPa (4 bar), incluso con otros grifos abiertos en la misma línea. Con una presión estática superior a 0 bar, será necesario montar un reductor de presión aguas arriba de la tubería de alimentación. El caudal de la tubería de alimentación de la máquina no debe ser inferior a 40 l/min. Asegurarse de que la temperatura del agua de alimentación corresponda a lo indicado en la documentación técnica. Para obtener un buen resultado de lavado, se aconseja que la dureza del agua de alimentación esté entre 7 y 12 °F. Si la dureza del agua superase los 12 °F, aconsejamos instalar un descalcificador aguas arriba de la electrovalvula de alimentación con ajuste para una dureza residual de 5/7 °F.

Enchufar la conexión de carga del agua al grifo de alimentación mediante un tubo flexible homologado. El tubo de carga debe ser conforme a la norma EN50084 sec. 22.106: presión nominal 10 bar (1000 kPa), presión de estallido 20 bar (2000 kPa).

### Desagóe

El tubo de desagóe debe conectarse a un colector o piletas con sifón. Asegurarse de que las tuberías de descarga del local no presenten estrangulamientos y permitan un rápido discurrir del agua. El tubo de desagóe debe resistir como mínimo a temperaturas de 70°C. La cuba se vacía por acción de la gravedad. Por consiguiente, el desagóe debe estar situado a un nivel inferior a la conexión del codillo de la cuba, siempre libre de obstrucciones.

### Aspiración de vapores

Es aconsejable situar la máquina bajo una campana de aspiración para los vapores que surgen cuando se abre la puerta y salen del tronco de desahogo situado en la parte superior de la máquina (B-14). La campana de aspiración permite reducir los niveles de humedad del lugar de trabajo.

## 4. CONEXION ELÉCTRICA

Una instalación de toma de tierra eficaz es garantía de seguridad para el operador y para las máquinas. Se trata de un requisito fundamental que es necesario revisar. En caso de duda se debe solicitar una cuidadosa revisión de la instalación por parte del personal profesionalmente capacitado encargado de efectuar la conexión a la red. El fabricante se exime de toda responsabilidad que pueda derivarse de darios causados por la no conexión a tierra del equipo. Se prohíbe absolutamente el uso de adaptadores, enchufes múltiples y alargadores. Comprobar que la alimentación eléctrica sea compatible con las indicaciones de la placa de la máquina (C-8). Los aparatos deben incluirse en un sistema equipotencial revisado conforme a la normativa vigente al respecto. Efectuar la conexión utilizando la regleta equipotencial (C-15) marcada con el símbolo ↓ y utilizando un terminal adecuado a la sección de 10mm<sup>2</sup>, como establece

la norma CEI 64.8. Para la conexión de la resistencia de la caldera y el circuito de potencia, consultar el esquema eléctrico adjunto. La conexión a la red deberá efectuarse mediante un interruptor magnetotérmico diferencial multipolar con una distancia de apertura de los contactos igual o superior a 3 mm. Para elegir el tipo y las medidas del cable de alimentación, considerar: distancia entre la máquina y el punto de conexión, potencia instalada en la placa de la máquina (C-8) y tensión de linea. En todo caso, la sección de los cables nunca será inferior a 0 mm<sup>2</sup>. Utilizar un cable de tipo H07RN-F conectandolo a la regleta (E-16) y fijarlo con el prensacables (E-17). Ambos componentes se sirven de serie con la máquina. Evitar que el cable de alimentación pueda sufrir tracciones. El equipo debe ser conforme a la norma CEI 64.8 (IEC 364). Asegurarse de que el sentido de rotación de la bomba de lavado se corresponda con la dirección de la flecha situada sobre la cubierta del ventilador del motor. El modelo 130 cuenta con dos electrobombas de lavado. Controlar los termostatos de seguridad de la caldera y de la cuba pulsando para ello el botón de rearne manual correspondiente (D-T2,T4). Después de probar el equipo a calibrar el termostato de la caldera (T1) a 80 ° C y el baño de termostato (T3) a 55 ° C.

## 5. CONEXION DE VAPOR (en su caso)

En las versiones con calentamiento a vapor, es necesario conectar las tomas de carga de vapor y descarga de condensación con que esta dotada la máquina. Para independizar el aparato de la red de distribución, disponer una compuerta aguas arriba de la máquina. El vapor debe estar a una presión mínima de 0,3 bar y máxima de 0,6 bar, en estado saturado seco. La descarga del vapor condensado debe contar con una pendiente adecuada hacia el sistema de recuperación, o bien una bomba de recirculación que garantice la evacuación autónoma de la condensación. La posición de las tomas puede verse en el esquema de instalación adjunto.

## 6. ACCESORIOS

La maquina puede equiparse con accesorios bajo pedido, que se pueden aplicar también a las versiones estandar una vez completada la instalación original. La instalación eléctrica esta preajustada para la conexión de los siguientes componentes:

- dosificador de detergente;
- dosificador de abrillantador (estándar de LP61).

Las conexiones eléctricas correspondientes están situadas como esquema eléctrico.

## 7. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO DEL USUARIO

El personal especializado que efectua la instalación y la conexión eléctrica tiene el deber de instruir adecuadamente al usuario acerca del funcionamiento del aparato y acerca de las medidas de seguridad que debe respetar. El instalador deberá ademas dar al usuario demostraciones prácticas del modo de empleo, y deberá entregarle las instrucciones escritas que se sirven junto con el aparato.

Con el presente manual se sirve también la siguiente documentación:

- esquema de instalación con los tamaños y puntos de conexión a las fuentes de energía;
- esquema con todos los datos técnicos de la maquina;
- esquema de la instalación eléctrica;
- tabla de niveles de ruido.

## 8. REGULACION DE LAS TEMPERATURAS DE LA CUBA Y DE LA CALDERA

Programación del punto de ajuste de trabajo

- asegurarse que el teclado no sea bloqueado y que no esté en curso alguno procedimiento

- Pulse el LED out 1 relampagueara
- Pulse dentro de 15 s Parametros (1) (2) (3)
- Pulse o no obres por 15 s

Es además posible programar el punto de ajuste de trabajo a través del parámetro SP.

Programación de los parámetros de configuración

Para acceder al procedimiento:

- asegurarse que no esté en curso alguno procedimiento
- Pulse por 4 s el display visualiza **PR**
- Pulse
- Pulse dentro de 15 s para programar "-19"
- Pulse o no obres para 15 s
- Pulse par 4 s: el display visualizará **SP**

Para seleccionar un parámetro:

- Pulse

Para modificar un parámetro:

- Pulse
- Pulse dentro de 15 s
- Pulse o no obres para 15 s

Para salir del procedimiento:

- Pulse par 4 s. o no obres para 60 s

Parámetros de configuración

- r1 = mínimo punto de ajuste de trabajo
- r2 = máximo punto de ajuste de trabajo

Interrumpir la alimentación del instrumento después de la modificación de los parámetros

Restablecimiento del valor de fábrica de los parámetros de configuración

- Asegurarse que no esté en curso alguno procedimiento

- Pulse par 4 s el display visualiza **PR**
- Pulse


- Pulse dentro de 15 s para programar "743"
  - Pulse o no obres por 15 s
  - Pulse para 4 s el display visualiza **EF**
  - Pulse
  - Pulse dentro de 15 s para programar "149"
  - Pulse o no obres por 15 s: el display visualiza **dEF**
- que relampaguea par 4 s, después de que el instrumento saldrá del procedimiento

- Interrumpir la alimentación del instrumento.

## 9. DIAGNOSTICO INTERNA

CODIGO	SIGNIFICADO
<b>Pr 1</b>	<p>Error sonda ambiente Remedios: • averiguar la integridad de la sonda • averiguar la conexión instrumento-sonda • averiguar la temperatura del ambiente Consecuencias: • la actividad de la carga dependerá de los parámetros</p>

Cuando la causa que ha provocado la alarma desaparece, el instrumento restablece el normal funcionamiento.



**Indicaciones para el lavado**

La maquina puede equiparse (bajo pedido) con distintos modelos de cestos, algunos de ellos apilables. Introducir las tazas y vasos boca abajo, los cubiertos con la empunadura hacia abajo, las ollas con la parte interna hacia abajo, las herramientas de cocina con la empunadura hacia abajo. Es importante no introducir objetos de plata en el mismo contenedor que los objetos de acero inoxidable, a fin de que no sufran danos.

**5. MANTENIMIENTO****Mantenimiento ordinario**

Quitar los filtros de la cuba (B-13) y limpiarlos. Sacar la valvula de rebose (B-10) y descargar completamente la cuba. Cuando la maquina esté completamente vacía, quitar el filtro de la bomba (B-9) y limpiarlo. No utilizar la maquina sin filtros. Limpiar la cuba eliminando los pequeños restos y cuerpos sólidos que puedan haber quedado. Asegurarse de que los brazos de lavado giren libremente. Dejar la puerta del aparato entreabierta durante todo el periodo de reposo, para así permitir que se sequen las superficies internas y evitar la formación de olores desagradables. Para evitar riesgos de oxidación o agresiones químicas en general, es necesario mantener bien limpias las superficies de acero del aparato.

**Mantenimiento periódico (a efectuar como mínimo cada 2-3 días).**

- Vaciar completamente el aparato siguiendo el procedimiento indicado en el punto 5.1;
- apagar el aparato pulsando el botón de linea en posición;
- cortar la alimentación eléctrica desactivando el interruptor general situado aguas arriba del aparato;
- desmontar los brazos de enjuague superior e inferior (B-12), destornillando la virola central de fijación;
- controlar y limpiar todos los inyectores;
- desmontar los brazos de lavado superior e inferior (B-11) sacandolos de los pernos de rotación;
- limpiar la cuba cuidadosamente;
- limpiar las superficies externas del aparato usando exclusivamente un pano humedo. Hecho esto, secarlas cuidadosamente. No utilizar para la limpieza aparatos de presión o a vapor. Evitar el uso de estropajos o cepillos de acero. Debido a la presencia en el agua de sales de calcio y de magnesio, tras un cierto periodo de funcionamiento que varía en función de la dureza del agua, en las superficies internas de la caldera, de las tuberías y de la cuba se formara una incrustación calcarea que puede ser nociva para el buen funcionamiento del aparato. Por consiguiente, son necesarias desincrustaciones periódicas, realizadas por personal técnicamente calificado. En caso de anomalías de funcionamiento de la maquina o averías, cortar la alimentación eléctrica desconectando el interruptor general y llamar a un centro de asistencia calificado.

**Inactividad de la maquina**

Si el aparato permanece inactivo durante un periodo prolongado, se aconseja efectuar, por motivos higiénicos, las siguientes operaciones:

- cargar la maquina con agua sin detergente;
- efectuar algunos ciclos en vacío;
- vaciar completamente.

Repetir esta secuencia varias veces hasta que el agua de desagüe salga limpia, lo cual indica que se han eliminado todos los restos de suciedad y detergente. Vaciar completamente el agua de la caldera y de los circuitos internos. En periodos de inactividad muy prolongados, completar la operación aceitando las superficies inox. con aceite de vaselina.

**Desinfección**

Al menos una vez por semana, efectuar una desinfección utilizando productos desinfectantes específicos, terminando la operación con un enjuague en vacío repetido durante unos minutos (llenado de la vasca sin que la valvula de rebose esté en su sitio).

- Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida o transmitida por ningún método, ya sea óptico, electrónico o mecánico, incluyendo las fotocopias, grabaciones, mediante ordenadores o redes informáticas, ni traducida, en todo o en parte, sin previa autorización escrita del Fabricante.

**1. PRELIMINAR**

Leer atentamente las advertencias recogidas en este manual: proporcionan indicaciones importantes acerca de la seguridad de uso y la limpieza. Conservarlo cuidadosamente. Este aparato debe destinarse únicamente al uso para el que ha sido expresamente concebido, es decir, para el lavado de perolas, bandejas, fuentes, instrumentos de cocina y afines. El aparato debe ser utilizado únicamente por personal adiestrado para su uso. El fabricante está exento de toda forma de responsabilidad por daños que pudieran sufrir personas o cosas debidos a:

- no haber respetado estas instrucciones;
- actuaciones de mantenimiento, regulación o reparación realizadas por personal no calificado profesionalmente;
- aplicación de modificaciones, dosificadores o dispositivos que de alguna manera puedan alterar el funcionamiento original del aparato.

**2. PREPARACION DE LA MAQUINA**

Abrir el grifo del agua y conectar el interruptor general situado aguas arriba de la maquina. Cerrar la puerta y pulsar el interruptor de linea (A-S1) en la posición "I", se encenderá el testigo de linea (A-H1). La maquina se llena automáticamente de agua y cuando alcanza el nivel de la cuba, la resistencia de la caldera se activa y se enciende el testigo luminoso. Cuando se alcanza la temperatura de enjuague, se apaga

la resistencia de la caldera y se enciende la resistencia de la cuba. Pasados unos minutos, la maquina estará lista para su uso. El indicador luminoso (A-H2 sólo para modelos LP60-LP60H) se apagará y se podrá pulsar el botón de puesta en marcha del ciclo (A-S2). Cuando el ciclo comienza, el testigo del ciclo (A-H3) se enciende.

**3. REGULACIONES Y CONTROLES****Temperaturas de funcionamiento**

El agua de alimentación debe tener una temperatura entre los 10°C y los 60°C. La temperatura de la cuba de lavado se regula mediante un termómetro/termostato programado en torno a los 55°C y se puede hacer variar entre 50 °C y 60 °C. Dicha temperatura favorece el mejor aprovechamiento de las características químicas de los detergentes de lavado industrial. La temperatura de la caldera se regula mediante termómetro/termostato a 80°C y puede variarse entre los 80°C y los 90°C. Las temperaturas de la cuba y de la caldera (en su caso) pueden controlarse mediante los termómetros situados en el panel frontal de la maquina.

**Controles**

Antes de pasar al uso de la maquina, es conveniente efectuar algunos controles:


1) Nivel de agua: durante el llenado de la cuba, el aflujo de agua se debe interrumpir a unos 10mm del punto de rebose de la valvula.

2) Nivel de detergente.

3) Comprobar que los brazos giratorios de lavado (B-12, B-11) y enjuague puedan girar libremente.

**4. FUNCIONAMIENTO****Instrucciones de uso**

Introducir los objetos a lavar en el cesto correspondiente, como se indica en la fig. F. Introducir el cesto en la maquina y cerrar la puerta. Seleccionar un ciclo de lavado adecuado para la suciedad que hay que eliminar. Para ello, utilizar los botones A-S3 (objetos poco sucios), A-S4 (objetos medianamente sucios), A-S5 (objetos muy sucios). Si la maquina no dispone de dosificador de detergentes automático, verter en los filtros de la cuba la cantidad de detergente aconsejada por el fabricante. Si se utiliza detergente en polvo, se aconseja distribuirlo en modo uniforme en la cuba, evitando depositarlo en un único punto. Agitar el agua con un instrumento. El detergente debe ser de tipo industrial de espuma controlada. Pulsar el botón de arranque del ciclo (A-S2) hasta que el testigo de maquina en ciclo (A-H3) quede encendido. El aparato realiza un ciclo de lavado completo. Cuando la lámpara (A-H3) se apague, el ciclo de lavado se habrá terminado y se podrá quitar el cesto de la maquina. Con la lavaperolas funcionando, NO ABRIR LA PUERTA ni siquiera en caso de necesidad. En efecto, aunque el aparato esté dotado de interruptor de seguridad contra aperturas fortuitas, cualquier salpicadura de agua podría alcanzar al operador en caso de maniobra apresurada.



## 6.RAEE-INFORMACION PARA LOS POSEEDORES

conforme al art. 13 del Decreto Ley 25 julio 2005, n.151 Infactuación de la directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativas a la reducción del empleo de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, y ademas a la eliminación de los residuosII.

Este símbolo del contenedor de basura marcado con una x, también presente en el aparato, señala que el producto tiene que recogerse separadamente de los otros residuos, cuando ya esté inutilizable.

El productor organiza y gestiona la recogida selectiva de este aparato inservible. Entonces el poseedor que quiera deshacerse de este aparato tendrá que contactar con el productor y seguir el sistema adoptado por él a fin de permitir la recogida selectiva del aparato.

La recogida selectiva correcta del aparato y sucesivamente su reciclaje, tratamiento y eliminación compatible con el ambiente contribuye a evitar los efectos negativos sobre el medio-ambiente y la salud y favorece la creación de nuevos empleos y el recicaje de los materiales que lo componen.

La eliminación abusiva del producto de parte del poseedor comporta la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.

## ÍNDICE

<hr/>		
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO		
<hr/>		
1.	INTRODUÇÃO.....	Pág. 23
2.	COLOCAÇÃO DA MÁQUINA DE Lavar PANELAS.....	" 23
3.	LIGAÇÃO À ÁGUA CANALIZADA.....	" 23
Alimentação		
	Escoamento	
	Aspiração vapores	
4.	LIGAÇÃO ELÉTRICA.....	" 23
5.	LIGAÇÃO VAPOR.....	" 23
6.	ACESSÓRIOS.....	" 24
7.	MEDIDAS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÃO DO UTILIZADOR.....	" 24
8.	REGULAÇÃO DAS TEMPERATURAS TANQUE E AQUECEDOR.....	" 24
9.	ALARMES.....	" 24
<hr/>		
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO		
<hr/>		
1.	PREMISSA .....	" 25
2.	PREPARAÇÃO DA MÁQUINA.....	" 25
3.	REGULAÇÕES E CONTROLES.....	" 25
Temperaturas de funcionamento		
	Controles	
4.	FUNCIONAMENTO .....	" 25
	Instruções de utilização	
	Indicações para a lavagem	
5.	MANUTENÇÃO.....	" 25
	Manutenção ordinária	
	Manutenção periódica	
	Paragem da máquina	
	Sanificação	
6.	INFORMAÇÕES AOS UTILIZADORES.....	" 26

As máquinas de lavar objetos foram projetadas e realizadas em conformidade com as seguintes normas:

- Diretiva Baixa Tensão 73/23/CEE;
- EN 60335-1 Segurança dos aparelhos elétricos;
- EN 60335-52 Normas particulares das máquinas de lavar loiça para uso coletivo.

## 1. INTRODUÇÃO

As instruções contidas no presente manual fornecem indicações importantes relativas à segurança da instalação da máquina. O produtor recomenda vivamente conservá-lo com cuidado perto do local de trabalho, para poder ser rapidamente consultado por técnicos e operadores. A instalação deve ser efetuada, de acordo com as instruções do construtor, por pessoal qualificado. O aparelho só pode ser usado com uma ligação fixa. Segundo as indicações contidas na ficha técnica da máquina, anexada à documentação da máquina, devem-se predispor no local de lavagem as instalações de alimentação elétrica, de abastecimento de água e de escoamento.

## 2. COLOCAÇÃO DA MÁQUINA DE Lavar PANELAS

Transportar a máquina ainda embalada para junto da zona de instalação. Retirar todas as partes da embalagem (os elementos da embalagem: sacos de plástico, poliestireno expansivo, pregos, etc., podem constituir perigo potencial). Verificar a integridade da máquina e, em caso de danos visíveis, informar imediatamente o vendedor ou quem efetuou o transporte. Em caso de dúvida sobre a integridade do aparelho não o utilizar até ter sido controlado por pessoal autorizado. **A CASA CONSTRUTORA NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS DANOS CAUSADOS PELOS TRANSPORTADORES. O DESTINATÁRIO DEVE CONTROLAR A MERCADORIA E DIRIGIR AS EVENTUAIS RECLAMAÇÕES AO TRANSPORTADOR QUE É O RESPONSÁVEL.**

Aparafusar os pés reguláveis nos orifícios rosados dispostos por baixo da base. Colocar a máquina na sua posição, tendo o cuidado de a nivelar rodando os pezinhos. A fim de prevenir danos causados pela normal saída de vapor do aparelho, assegurar-se de que os materiais à sua beira não fiquem deteriorados. Antes de ligar a máquina às redes de abastecimento de água, elétrica ou de vapor (só se previsto), certificar-se que as indicações gerais e os dados fornecidos pelo construtor, que se encontram na placa das características (C-8) e na ficha técnica, tenham sido seguidos atentamente nas várias fases de preparação da instalação. **As intervenções não autorizadas e a utilização de peças sobressalentes não originais anulam automaticamente o direito à garantia.**

## 3. LIGAÇÃO À ÁGUA CANALIZADA

### Alimentação

Para a ligação do aparelho usar exclusivamente uma válvula de gaveta que permita interromper a alimentação em caso de necessidade ou de reparação.

A máquina está equipada, de série, com uma válvula de não retorno conforme a norma EN 50084 colocada na linha de fornecimento de água. A pressão mínima de alimentação medida na ligação à entrada da água na máquina, no momento do enxágue final (pressão de fluxo), não deve ser inferior a 250 kPa (2,5 bar) ou superior a 400 kPa (4 bar), mesmo se houver outras torneiras abertas na mesma linha.

Na presença de pressão estática superior a 6 bar será necessário montar um redutor de pressão a montante da tubagem de alimentação. A capacidade da tubagem de alimentação da máquina não deverá ser inferior a 40 l/min. Certificar-se que a temperatura da água de alimentação corresponde àquela indicada na documentação técnica. Para obter um bom resultado na lavagem é aconselhável que a dureza da água de alimentação esteja compreendida entre 7 e 12 °F. No caso de a dureza da água ser superior a 12 °F aconselhamos a instalar um descalcificador a montante da eletroválvula de alimentação regulado para uma dureza

residual de 5/7 °F. Ligar a entrada de carregamento da água à torneira de alimentação mediante um tubo flexível homologado. O tubo de carga deve satisfazer a norma EN50084 sec. 22.106: pressão nominal 10 bar (1000 kPa), pressão de rebentamento 20 bar (2000kPa).

### Escoamento

O tubo de drenagem deve ser ligado a um poço ou escoadouro sifonado. Certificar-se de que os tubos de drenagem previstos no local não tenham estrangulamentos e permitam o rápido escoamento da água. O tubo de drenagem deve resistir a uma temperatura de, ao menos, 70°C. O esvaziamento do tanque realiza-se por gravidade, portanto a saída do tubo de drenagem deve ser posicionada a um nível inferior ao ponto de junção da bucha do tanque e não deve estar obstruída.

### Aspiração vapores

É aconselhável colocar a máquina debaixo de um exaustor para aspiração dos vapores que se libertam quando se abre a porta e que saem do tubo de ventilação colocado na parte superior da máquina (B-14). O exaustor aspirante permite diminuir a humidade no ambiente de trabalho.

## 4. LIGAÇÃO ELÉTRICA

Um sistema eficaz de ligação à terra é uma garantia de segurança para o operador e para a máquina. É necessário verificar este requisito fundamental e, em caso de dúvidas, deverá ser pedido um controle rigoroso da instalação efetuado por pessoal qualificado, chamado para efetuar a ligação à rede elétrica. **O construtor declina qualquer responsabilidade derivante de eventuais danos provocados pela falta de ligação à terra da instalação.** É absolutamente proibida a utilização de adaptadores, tomadas múltiplas e cabos de extensão. Verificar que a alimentação elétrica seja compatível com as indicações que se encontram na placa da matrícula (C-8). A máquina deve ser inserida num sistema equipotencial verificado de acordo com as normas vigentes sobre o assunto. Efetuar a ligação utilizando o borne equipotencial (C-15)

indicado com o símbolo e utilizando um terminal adaptado à secção de 10mm<sup>2</sup> previsto pela norma CEI 64.8. Para a ligação da resistência do aquecedor e do circuito de potência reenvia-se ao esquema elétrico em anexo. A ligação à rede elétrica deverá ser efetuada utilizando um interruptor magnetotérmico diferencial multipolar com distância de abertura dos contactos igual ou superior a 3 mm. Para escolher o tipo e as dimensões do cabo de alimentação deve-se considerar: a distância entre a máquina e o ponto da ligação, a potência instalada indicada na placa da máquina (C-8) e a tensão de linha. De qualquer modo,

a secção dos cabos não deverá nunca ser inferior a 6 mm<sup>2</sup>. Utilizar um cabo de tipo H07RN-F ligando-o com a placa de terminais (E-16) e fixando-o com o prensa cabo (E-17). Deve-se evitar que o cabo de alimentação fique muito esticado. A instalação deve estar conforme a norma CEI 64.8 (IEC 364). Assegurar-se de que o sentido de rotação da bomba de lavagem corresponde à direção da seta situada na cobertura da ventoinha do motor. O modelo 130 está dotado com duas eletrobombas de lavagem. Verificar os termóstatos de segurança do aquecedor e do tanque (se presentes) pressionando o respetivo botão de rearme manual (D-T2, T4). Depois do teste do aparelho, calibrar o termóstato aquecedor (T1) em 80°C e o termóstato tanque (T3) em 55°C.

## 5. LIGAÇÃO VAPOR (só onde previsto)

Se a máquina for na versão com aquecimento a vapor será necessário efetuar as ligações dos tubos de entrada do vapor e de escoamento das águas de condensação, com que a máquina está equipada. Para tornar a máquina independente da rede de distribuição deve-se prever a utilização de uma válvula de gaveta a montante da máquina. O vapor deve ser

fornecido a uma pressão mínima de 0,3 bar e máxima de 0,6 bar, e no estado saturado seco. O tubo de escoamento das águas de condensação deve ter uma inclinação adequada em direção à instalação de recuperação ou a uma bomba de recirculação, que deve assegurar o escoamento autónomo das águas de condensação. A posição dos tubos de ligação é evidenciada no esquema de instalação em anexo.

## 6. ACESSÓRIOS

A máquina pode ser equipada com acessórios que podem até ser instalados sucessivamente também nas versões standard e que são fornecidos a pedido. A instalação elétrica está predisposta para ligar os seguintes componentes:

- dosador detergente;
- dosador abrillantador (standard na LP61)

As respetivas ligações elétricas são feitas como indicado na fig. C.(M4) e no esquema elétrico

## 7. MEDIDAS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÃO DO UTILIZADOR

O pessoal especializado que efetua a instalação e a conexão elétrica deve instruir adequadamente os usuários acerca do funcionamento do aparelho e das eventuais medidas de segurança a respeitar. O instalador deverá, além disso, dar ao usuário demonstrações práticas sobre o modo de utilização e deverá entregar-lhe as instruções escritas que são fornecidas com a própria máquina.

Como anexo do presente manual é fornecida a documentação seguinte:

- esquema da instalação no qual se encontram também as dimensões da máquina e os pontos de conexão às fontes de energia;
- esquema com todos os dados técnicos relativos à máquina;
- esquema da instalação elétrica;

## 8. REGULAÇÃO DAS TEMPERATURAS TANQUE E AQUECEDOR

### Programação do setpoint de trabalho

• Certificar-se que o teclado não esteja bloqueado e que nenhum processo esteja em curso:

Pressionar **set** o LED **out 1** irá piscar  
Pressionar **↑** **↓** dentro de 15s.

Pressionar **set** ou não fazer nada por 15 s  
É também possível programar o setpoint de trabalho através do parâmetro SP.

### Programação dos parâmetros de configuração

Para aceder ao procedimento:

Certificar-se que nenhum processo esteja em curso

Para aceder ao primeiro nível:

Pressionar **↑** **↓** por 4 s. o instrumento visualizza **PR**

Pressionar **set**

Pressionar **↑** **↓** dentro de 15s. para programar "-19"

Pressionar **set** ou não fazer nada por 15 s

Pressionar **↑** **↓** por 4 s: o display visualizará **SP**

Para selecionar um parâmetro:

Pressionar **↑** **↓**

Para modificar um parâmetro:

Pressionar **set**

Pressionar **↑** **↓** dentro de 15s.

Pressionar **set** ou não fazer nada por 15 s

Para sair do procedimento

Pressionar **↑** **↓** **O** **↓** por 4 s. ou não fazer nada por 60s.

### Parâmetros de configuração

r1= setpoint mínimo de trabalho

r2= setpoint máximo de trabalho

**Interromper a alimentação do instrumento depois de termodificado os parâmetros**

### Restabelecimento do valor de default dos parâmetros de configuração

Certificar-se que nenhum processo esteja em curso

Pressionar **↑** **↓** e **↓** por 4 s. o instrumento visualizza **PR**

Pressionar **↑** **↓** **O** **↓** dentro de 15s. para programar "743"

Pressionar **set** ou não fazer nada por 15 s

Pressionar **↑** **↓** e **↓** por 4 s. o instrumento visualizza **dEF**

Pressionar **set**

Pressionar **↑** **↓** **O** **↓** dentro de 15s. para programar "149"


Pressionar **set** ou não fazer nada por 15 s: o display visualizará **dEF** intermitente por 4 s, a seguir o instrumento irá sair do procedimento

Interrromper a alimentação do instrumento.

## 9. DIAGNÓSTICO INTERNO

CÓDIGO	SIGNIFICADO
<b>Pr 1</b>	<p><i>Erro sonda ambiente</i>  <i>Soluções:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verificar a integridade da sonda</li> <li>• verificar a ligação instrumento-sonda</li> <li>• verificar a temperatura do ambiente</li> </ul> <p><i>Consequências</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a atividade da carga fica em off</li> </ul>

Quando a causa que provocou o alarme desaparece, o instrumento retoma o normal funcionamento.



## 1. PREMISSA

Ler atentamente as advertências contidas no presente manual: elas fornecem indicações importantes relativas à segurança da utilização e à limpeza. O manual deve ser bem conservado. Este aparelho destina-se só ao uso para o qual foi expressamente concebido, ou seja, para a lavagem de panelas, tabuleiros para forno, bandejas, utensílios de cozinha e afins. O aparelho deve ser utilizado exclusivamente por pessoal instruído no uso do mesmo. O construtor declina qualquer responsabilidade por eventuais danos a pessoas ou coisas causados por:

- não observância destas instruções;
- intervenções de manutenção, regulação ou reparação não executadas por pessoal técnico qualificado;
- modificações, dosadores ou dispositivos aplicados que de qualquer modo possam alterar o funcionamento original do aparelho.

## 2. PREPARAÇÃO DA MÁQUINA

Abrir a torneira da água e ligar o interruptor geral colocado a montante da máquina. Fechar a porta e rodar o interruptor de linha (A-S1) para a posição "I"; o indicador luminoso (A-H1) acende-se. A máquina enche-se de água automaticamente e, quando esta atingir o nível no tanque, a resistência do aquecedor liga-se. Uma vez atingida a temperatura de enxágue, apaga-se a resistência do aquecedor e acende-se a resistência do tanque.

Depois de alguns minutos a máquina estará pronta para ser utilizada e se poderá pressionar o botão de início ciclo (A-S2). Quando este inicia, o indicador do ciclo (A-H3) acende-se.

## 3. REGULAÇÕES E CONTROLES

### Temperaturas de funcionamento

A água de alimentação deve estar a uma temperatura compreendida entre os 10°C e os 60°C. A temperatura no tanque de lavagem é regulada por um termóstato/termómetro digital a 55°C e pode ser modificada entre os 50°C e os 60°C. Esta temperatura permite

A temperatura do aquecedor é regulada por um termóstato/termómetro a 80°C e pode ser modificada entre os 80°C e os 90°C. As temperaturas do tanque e do aquecedor são visualizadas nos termómetros que se encontram no painel frontal da máquina.

### Controles

Antes de começar a utilizar a máquina, é oportuno efetuar alguns controlos:

- 1) Nível da água: durante o enchimento do tanque o afluxo da água deve interromper-se a cerca de 10mm da linha de transbordamento da peça de drenagem.
- 2) Nível do detergente.
- 3) Certificar-se que as hélices rotatórias de lavagem (B12, B11) e de enxágue girem livremente.

## 4. FUNCIONAMENTO

### Instruções de utilização

Inserir os objetos a lavar no cesto apropriado como indicado na fig.F. Inserir o cesto na máquina e fechar a porta. Selecionar um ciclo de lavagem adaptado à sujidade a eliminar através dos botões A-S3 (objetos pouco sujos), A-S4 (objetos mediamente sujos), A-S5 (objetos muito sujos). Se a máquina não está dotada de dosador automático de detergente, versar sobre os filtros do tanque a quantidade de detergente aconselhada pelo fornecedor. Se utilizar detergente em pó aconselha-se a distribuí-lo uniformemente no tanque, evitando depositá-lo num só ponto. Agitar a água servindo-se de um utensílio. O detergente deve ser de tipo industrial com espuma controlada. Manter pressionado o botão de arranque ciclo (A-S2), até que o indicador luminoso máquina em ciclo (A-H3) fique aceso; o aparelho realiza um ciclo de lavagem completo.

Quando a lâmpada (A-H3) se apaga, o ciclo de lavagem está terminado e pode-se então retirar o cesto da máquina. Quando a máquina de lavar panelas está em funcionamento, **NÃO ABRIR A PORTA** mesmo em caso de necessidade. De facto, mesmo se o aparelho é dotado de interruptor de segurança contra aberturas fortuitas, um jato de água poderia atingir o operador caso seja levado pela pressa a abrir antes do ciclo terminar. Utilizar sempre as luvas de proteção.

### Indicações para a lavagem

A máquina pode ser equipada (a pedido) com diferentes modelos de cestos, mesmo empilháveis. Pôr chávenas e copos virados para baixo, os talheres com o cabo virado para baixo, bem como a parte interna das panelas e o cabo dos utensílios de cozinha virados para baixo. Recomenda-se não pôr objetos de prata e de aço inoxidável na mesma divisória a fim de os preservar.

## 5. MANUTENÇÃO

### Manutenção ordinária

Extrair os filtros do tanque (B-13) e lavá-los. Extrair a peça de drenagem (B-10) e esvaziar completamente o tanque. Quando a máquina estiver completamente vazia, remover o filtro da bomba (B-9) e lavá-lo. **Não utilizar a máquina sem filtros.** Lavar o tanque retirando pequenos resíduos e eventuais corpos sólidos. Certificar-se que as hélices rotatórias de lavagem girem livremente. Deixar a porta do aparelho entreaberta durante todo o período de inatividade para consentir que as superfícies internas sequem e para evitar a formação de odores desagradáveis. Para evitar riscos de oxidação ou de agressões químicas em geral, é preciso manter bem limpas as superfícies de aço do aparelho.

### Manutenção periódica (Deve ser feita, no mínimo, cada 2-3 dias)

- Esvaziar completamente o aparelho seguindo o procedimento descrito no ponto 5.1;
- desligar o aparelho pressionando o botão de linha na posição "0";
- Desconectar a alimentação elétrica desligando o interruptor geral colocado a montante do aparelho;
- desmontar as hélices superior e inferior de enxágue (B-12), desrosmando a anilha central de fixação;
- controlar e lavar todos os bicos;
- desmontar a hélice superior e inferior de lavagem (B-11) retirando-as dos pinos de rotação;
- Lavar muito bem o tanque;
- limpar as superfícies externas do aparelho utilizando exclusivamente um pano húmido, depois secá-las muito bem. Não utilizar para a limpeza aparelhos a pressão ou a vapor. Evitar o uso de palhas ou escovas de aço. Devido a sais de cálcio e de magnésio presentes na água, após um certo período de funcionamento, variável em função da dureza da água, nas superfícies internas do aquecedor, das tubagens e do tanque se forma uma incrustação calcária que pode prejudicar o bom funcionamento do aparelho. Deve-se, por isso, providenciar a uma desincrustação periódica a ser executada por técnicos qualificados. Em caso de funcionamento anómalo da máquina ou de avaria, desconectar a alimentação elétrica desligando o interruptor geral e contactar um centro de assistência qualificado.

### Paragem da máquina

No caso de o aparelho ter de ficar inativo por um longo período se aconselha a efetuar as operações seguintes, por motivo de higiene:

- encher a máquina com água sem detergente;
  - fazer alguns ciclos em vazio;
  - drenar completamente.
- Repetir esta sequência várias vezes até quando a água

drenada fica limpa, indicando que todos os resíduos de sujo e de detergente foram removidos. Esvaziar completamente a água do aquecedor e dos circuitos internos. Se a máquina ficar parada por períodos muito longos, completar a operação oleando as superfícies de aço inox com óleo de vaselina.

#### **Sanificação**

Pelo menos uma vez por semana executar uma sanificação utilizando desinfetantes específicos, terminando a operação com um enxágue com a máquina vazia repetido por alguns minutos (enchendo o tanque sem a peça de drenagem inserida na sua sede).

-Todos os direitos estão reservados. Esta publicação não pode ser reproduzida ou transmitida de nenhum modo, seja esse ótico, eletrónico ou mecânico, incluindo as cópias xerográficas, gravações por meio de computador ou redes informáticas, nem traduzida, no todo ou em parte, sem a prévia autorização escrita do Construtor.



## **6. RAEE-INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS**

Nos termos do art.º 13 do Decreto Legislativo de 25 de julho de 2005, n.º 151, “Atuação das Diretivas 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativas à redução do uso de substâncias perigosas nos aparelhos elétricos e eletrônicos e ao descarte do lixo”:

O símbolo do caixote de lixo barrado indicado na máquina indica que o produto, no fim da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente do outro lixo.

A coleta diferenciada do presente aparelho em desuso é organizada e gerida pelo produtor. O usuário que deseja desfazer-se do presente aparelho deverá, portanto, contatar o produtor e seguir o sistema por este adotado para consentir a coleta separada do aparelho.

A adequada coleta diferenciada é necessária para que se possa dar início à reciclagem. O tratamento e a eliminação ambientalmente compatível contribuem a evitar possíveis efeitos negativos para o ambiente e para a saúde e favorecem a reutilização e/ou reciclagem dos materiais dos quais é composto o aparelho.

A eliminação abusiva do produto pelo proprietário comporta a aplicação das sanções administrativas previstas pelas normas vigentes.